

Pour identifier les pièces ci-dessous, référez-vous au SCHÉMA DÉTAILLÉ au pages 29–31.

N ^o .	Qté.	Description	N ^o .	Qté.	Description
1	1	Cadre	51	2	Écrou de Verrouillage en Nylon de #4
2	1	Montant	52	4	Vis de #8 x 3/4"
3	1	Couvercle du Rail	53	4	Vis con Nylon de #8 x 1/4"
4	1	Rail	54	14	Vis de la Pédale de #10 x 3/8"
5	2	Disque de la Pédale	55	6	Vis à Épaulement de 3/8" x 5/8"
6	1	Protection Latéral Gauche	56	4	Vis de l'Essieu de 1/4" x 3/4"
7	1	Protection Latéral Droit	57	2	Vis de #4 x 1/2"
8	1	Marche	58	4	Vis de #10 x 3/4"
9	2	Embout du Rail	59	32	Vis en Bouton de 1/4" x 3/4"
10	1	Bague d'Espacement du Pédalier	60	2	Écrou de Verrouillage en Nylon de 5/16"
11	1	Bras de la Pédale Droite	61	2	Vis de l'Embout de 5/16" x 3 1/2"
12	1	Bras de la Pédale Gauche	62	4	Vis du Couvercle de 3/8" x 3/4"
13	1	Pédale Droite	63	4	Vis de 3/8" x 3"
14	1	Pédale Gauche	64	2	Bague Longue de la Protection
15	1	Courroie de Traction	65	2	Clé
16	1	Essieu de la Poignée	66	4	Rondelle de Essieu
17	2	Bras de la Poignée	67	14	Rondelle de #10
18	2	Écrou Hexagonale de 3/8"	68	2	Rondelle de la Pédale de 1/4"
19	1	Poignée Gauche	69	4	Vis de #6 x 1"
20	1	Poignée Droite	70	2	Écrou de Verrouillage en Nylon de 1/2"
21	1	Revêtement de la Pédale Droite	71	4	Bague d'Espacement
22	1	Revêtement de la Pédale Gauche	72	4	Écrou de Verrouillage en Nylon de 3/8"
23	2	Poignée en Mousse	73	1	Bague Courte de la Protection
24	2	Bague d'Espacement de la Poignée	74	1	Cordon d'Alimentation (pour le Console d'Entraînement avec TV)
25	1	Poulie	75	1	Boîte d'Alimentation (pour le Console d'Entraînement avec TV)
26	1	Porte-Bouteille	76	1	Fil Cardiaque Cavalier
27	1	Embout du Montant	77	1	Fil Inférieur de la Pile
28	2	Vis d'Attache	78	1	Fil Supérieur de la Pile
29	1	Couvercle du Montant	79	1	Fil Supérieur du Contrôleur
30	1	Générateur	80	1	Fil Inférieur du Contrôleur
31	2	Roue	81	1	Fil du Générateur
32	1	Tableau de Contrôle	82	1	Fil de l'Aimant Électrique
33	2	Poignée du Détecteur Cardiaque	83	2	Bras du Pédalier
34	4	Plaque de la Poignée	84	4	Rondelle Plate de 1/4"
35	4	Contact	85	4	Rondelle Étoilée de 3/8"
36	4	Pied de Nivellement	86	4	Rondelle Étoilée de #10
37	2	Pied	87	2	Boulon à Épaulement de 3/8" x 2 3/4"
38	2	Roue de la Pédale	88	1	Commandes de la Console
39	2	Embout de la Pédale	89	1	Écran de la Console
40	2	Anneau de la Poignée	90	1	Boulon de la Tension
41	4	Embout de l'Essieu	91	1	Porte-bouteille en Mousse
42	14	Roulement à Billes	92	7	Vis en Bouton de #8 x 1/2"
43	4	Bague de la Poignée	93	4	Bague d'Espacement de la Roue
44	2	Bague d'Espacement	94	4	Rondelle Ondulée
45	4	Bague-Attache			
46	4	Roulement à Billes de la Roue			
47	8	Vis de la Console de #10 x 1"			
48	4	Vis en Bouton de 3/8" x 1 1/4"			
49	4	Vis de l'Embout de 1/4 x 3/8"			
50	2	Vis en Bouton de 1/2" x 2"			

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
95	1	Unité de la Pile	102	1	Câble CATV Inférieur
96	1	Fil d’Alimentation Inférieur	103	2	Vis de #8 x 3/8”
97	1	Fil d’Alimentation Supérieur	#	11	Vis du Dos de la Console de #10 x 1/2”
98	1	Fil d’Entrée d’Alimentation	#	1	Manuel de l’Utilisateur
99	4	Bague de la Pédale	#	2	Porte-Livre
100	2	Rondelle en Nylon	#	2	Joint de la Protection Latérale
101	1	Câble CATV Supérieur			

Nota: # Ces pièces ne sont pas dessinées. Les caractéristiques des pièces peuvent être modifiées sans notification.
Si des pièces de rechange sont nécessaires, ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, référez-vous à COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTELE à la page 3 de ce manuel.





