

Um die unten angeführten Teile zu finden, sehen Sie die DETAILZEICHNUNG auf Seite 30, 31 und 32.

Nr.	Zahl	Beschreibung	Nr.	Zahl	Beschreibung
1	1	Rahmen	49	4	1/4 x 3/8" Zylinderschraube
2	1	Pfosten	50	2	1/2" x 2" Linsenschrauben
3	1	Spurabdeckung	51	2	#4 Mutter mit Kunststoffring
4	1	Spur	52	4	#8 x 3/4" Schraube
5	2	Pedalscheibe	53	4	#8 x 1/4" Schraube mit Klemmteil
6	1	Linker Seitenschutz	54	14	#10 x 3/8" Pedalschraube
7	1	Rechter Seitenschutz	55	6	3/8" x 5/8" Randschraube
8	1	Stufe	56	4	1/4" x 3/4" Achschraube
9	2	Spurkappe	57	2	#4 x 1/2" Schraube
10	1	Kurbelabstandsstück	58	4	#10 x 3/4" Schraube
11	1	Right Pedal Arm	59	32	1/4" x 3/4" Linsenschraube
12	1	Left Pedal Arm	60	2	5/16" Mutter mit Kunststoffring
13	1	Rechtes Pedal	61	2	5/16" x 3 1/2" Kappenschraube
14	1	Linkes Pedal	62	4	3/8" x 3/4" Abdeckungsschraube
15	1	Antriebsriemen	63	4	3/8" x 3" Schraube
16	1	Haltestangenachse	64	2	Langer Seitenschutzabstandshalter
17	2	Haltestangenarm	65	2	Schlüssel
18	2	3/8" Sechskantmutter	66	4	Achsscheibe
19	1	Linke Haltestange	67	14	#10 Unterlegscheibe
20	1	Rechte Haltestange	68	2	1/4" Pedalscheibe
21	1	Rechte Pedalabdeckung	69	4	#6 x 1" Schraube
22	1	Linke Pedalabdeckung	70	2	1/2" Mutter mit Kunststoffring
23	2	Griffstangenschaumstoff	71	4	Abstandshalter
24	2	Haltestangenabstandsstück	72	4	3/8" Mutter mit Kunststoffring
25	1	Rolle	73	1	Kurzes Seitenschutzabstandshalter
26	1	Wasserflaschenhalter	74	1	Netzkabel (nur Trainings-Fernsehkonsole)
27	1	Pfostenendkappe			
28	2	Stellschraube	75	1	Netzanschlusssteil (nur Trainings-Fernsehkonsole)
29	1	Pfostenabdeckung			
30	1	Generator	76	1	Pulsverbindungskabel
31	2	Rad	77	1	Unteres Batteriekabel
32	1	Kontrollerbrett	78	1	Oberes Batteriekabel
33	2	Pulsgriff	79	1	Oberes Kontrollerkabel
34	4	Griffeinsatz	80	1	Unteres Kontrollerkabel
35	4	Kontakt	81	1	Generatorspulenkabel
36	4	Ausgleichfuß	82	1	Elektromagnetkabel
37	2	Fuß	83	2	Kurbelarm
38	2	Pedalrad	84	4	1/4" Scheibe
39	2	Haltestangenkappe	85	4	3/8" Zahnscheibe
40	2	Haltestangenring	86	4	#10 Zahnscheibe
41	4	Achsenkappe	87	2	3/8" x 2 3/4" Randbolzen
42	14	Lager	88	1	Steuerkonsole
43	4	Haltestangenbuchse	89	1	Anzeigenkonsole
44	2	Abstandshalter	90	1	Spannungsbolzen
45	4	Klemmring	91	1	Flaschenhalterschäumstoff
46	4	Radlager	92	7	#8 x 1/2" Linsenschrauben
47	8	#10 x 1" Konsolenschraube	93	4	Radabstandshalter
48	4	3/8" x 1 1/4" Linsenschrauben	94	4	Federscheibe

Nr.	Zahl	Beschreibung	Nr.	Zahl	Beschreibung
95	1	Akku	102	1	Unteres CATV-Kabel
96	1	Unteres Stromdraht	103	2	#8 x 3/8" Schraube
97	1	Oberes Stromdraht	#	11	#10 x 1/2" Schraube für die
98	1	Stromeingangskabel			Computerrückseite
99	4	Pedalbuchse	#	1	Bedienungsanleitung
100	2	Nylon-Scheibe	#	2	Buchhalterung
101	1	Oberes CATV-Kabel	#	2	Seitenschutzleisten

Anmerkung: # weist auf ein nicht-abgebildetes Teil hin. Veränderungen zu den Angaben sind dem Hersteller, ohne Benachrichtigung, vorbehalten. **Wenn Sie Ersatzteile brauchen, oder falls irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind, folgen Sie bitte den Schritten unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf Seite 3 dieser Bedienungsanleitung.**





