

Nota: Para identificar las piezas de abajo, refiérase al DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 30–32.

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Armadura	51	2	Contratuerca de Nylon de #4
2	1	Montante Vertical	52	4	Tornillo de #8 x 3/4"
3	1	Cubierta de la Vía	53	4	Tornillo de Nylon de #8 x 1/4"
4	1	Vía	54	14	Tornillo del Pedal de #10 x 3/8"
5	2	Disco del Pedal	55	6	Tornillo de Hombro de 3/8" x 5/8"
6	1	Protector Lateral Izquierdo	56	4	Tornillo del Eje de 1/4" x 3/4"
7	1	Protector Lateral Derecho	57	2	Tornillo de #4 x 1/2"
8	1	Paso	58	4	Tornillo de #10 x 3/4"
9	2	Tapa de la Vía	59	32	Tornillo de Cabeza Botón 1/4" x 3/4"
10	1	Espaciador de la Manivela	60	2	Contratuerca de Nylon de 5/16"
11	1	Brazo del Pedal Derecho	61	2	Tornillo de la Tapa de 5/16" x 3/4"
12	1	Brazo del Pedal Izquierdo	62	4	Tornillo de la Cubierta de 3/8" x 3/4"
13	1	Pedal Derecho	63	4	Tornillo de 3/8" x 3"
14	1	Pedal Izquierdo	64	2	Espaciador del Protector de Lado Largo
15	1	Correa de Manejo	65	2	Llave
16	1	Eje de la Baranda	66	4	Arandela del Eje
17	2	Brazo de la Baranda	67	14	Arandela de #10
18	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"	68	2	Arandela del Pedal de 1/4"
19	1	Baranda Izquierda	69	4	Tornillo de #6 x 1"
20	1	Baranda Derecha	70	2	Contratuerca de Nylon de 1/2"
21	1	Cubierta del Pedal Derecha	71	4	Espaciador
22	1	Cubierta del Pedal Izquierda	72	4	Contratuerca de Nylon de 3/8"
23	2	Baranda de Espuma	73	1	Espaciador del Protector de Lado Corto
24	2	Espaciador de la Baranda	74	1	Cable Eléctrico (Consola de Televisión Solamente)
25	1	Polea	75	1	Suministro de Corriente (Consola de Televisión Solamente)
26	1	Porta Botella de Agua	76	1	Cable Saltador de Pulsos
27	1	Tapa del Montante Vertical	77	1	Cable de Baterías Inferior
28	2	Tornillo del Juego	78	1	Cable de Baterías Superior
29	1	Cubierta del Montante Vertical	79	1	Cable del Controlador Superior
30	1	Generador	80	1	Cable del Controlador Inferior
31	2	Rueda	81	1	Cable de la Bobina Generadora
32	1	Tabla de Control	82	1	Cable Electromagnético
33	2	Mango de Pulso	83	2	Brazo de la Manivela
34	4	Inserción del Mango	84	4	Arandela Plana de 1/4"
35	4	Contacto	85	4	Arandela Estrella de 3/8"
36	4	Pata de Nivelación	86	4	Arandela Estrella de #10
37	2	Pata	87	2	Perno de Hombro de 3/8" x 2 3/4"
38	2	Rueda del Pedal	88	1	Consola de Control
39	2	Tapa de la Baranda	89	1	Consola de Despliegue
40	2	Anillo de la Baranda	90	1	Perno de Tensión del Generador
41	4	Tapa del Eje	91	1	Espuma de la Porta Botella de Agua
42	14	Cojinete	92	7	Tornillo de Cabeza Botón de #8 x 1/2"
43	4	Forro de Cojinete de la Baranda	93	4	Espaciador de la Rueda
44	2	Espaciador	94	4	Arandela Ondulatoria
45	4	Anillo			
46	4	Cojinete de la Rueda			
47	6	Tornillo de la Consola de #10 x 1"			
48	8	Tornillo de Cabeza Botón de 3/8" x 1/4"			
49	4	Tornillo de la Tapa de 1/4 x 3/8"			
50	2	Tornillo Botón de 1/2" x 2"			

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
95	1	Paquete de Baterías	102	1	Cable de Video y TV Inferior (CATV)
96	1	Cable de Corriente Inferior	103	2	Tornillo de #8 x 3/8"
97	1	Cable de Corriente Superior	#	11	Tornillo de la Parte de Atrás de la Consola de #10 x 1/2"
98	1	Cable para Entrada de Corriente	#	1	Manual del Usuario
99	4	Buje del Pedal	#	2	Porta Libros
100	2	Arandela de Nylon	#	2	Goma del Protector Lateral
101	1	Cable de Video y TV Superior (CATV)			

Nota: # Indica una pieza no ilustrada. Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Si es que se necesitan piezas de repuesto, o si es que faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR AL SERVICIO CLIENTE en la página 3 de este manual.





