

Nota: Para identificar las piezas de abajo, refiérase al DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 28 y 29.

| Nº | Ctd. | Descripción | Nº | Ctd. | Descripción | Nº | Ctd. | Descripción |
|----|------|---------------------------------|----|------|-------------------------------------|----|------|---|
| 1 | 1 | Armadura | 31 | 1 | Manubrio del Asiento Largo | 62 | 1 | Tornillo de Tierra |
| 2 | 1 | Estabilizador Delantero | | | | 63 | 1 | Tornillo #10 |
| 3 | 1 | Estabilizador Trasero | 32 | 1 | Manubrio del Asiento Corto | 64 | 4 | Tornillo para el Riel del Asiento |
| 4 | 1 | Montante Vertical | | | | 65 | 6 | Tornillo Corto del Estabilizador |
| 5 | 1 | Consola | 33 | 1 | Conector del Manubrio del Asiento | 66 | 2 | Tornillo Largo del Estabilizador |
| 6 | 1 | Riel del Asiento | 34 | 1 | Tapa de Enfrente del Carril | 67 | 7 | Tornillo del Protector Lateral |
| 7 | 1 | Porta Asiento | 35 | 1 | Tapa Trasera del Carril | 68 | 2 | Tuerca del Estabilizador |
| 8 | 1 | Armadura del Asiento | 36 | 2 | Mango de Pulso | 69 | 5 | Tornillo de la Manivela |
| 9 | 1 | Placa de Ajuste | 37 | 4 | Inserción del Mango | 70 | 4 | Tornillo del Mango de Pulso |
| 10 | 1 | Asiento | 38 | 4 | Contacto | 71 | 4 | Tornillo del Asiento |
| 11 | 1 | Placa del Respaldo | 39 | 1 | Suministro de Corriente | 72 | 2 | Tornillo de la Charola |
| 12 | 1 | Respaldo | 40 | 1 | Cableado Eléctrico de 8" | 73 | 4 | Tornillo para el Respaldo |
| 13 | 1 | Charola de Accesorios Derecha | 41 | 6 | Rodillo del Asiento | 74 | 8 | Tornillo del Respaldo |
| 14 | 1 | Charola de Accesorios Izquierda | 42 | 2 | Leva del Asiento | 75 | 10 | Tornillo de la Cubierta del Riel |
| 15 | 1 | Cubierta del Riel Derecho | 43 | 4 | Atajador del Carril | 76 | 8 | Tornillo para la Tapa del Carril |
| 16 | 1 | Cubierta del Riel Izquierdo | 44 | 2 | Base del Resorte | 77 | 6 | Tornillo para el Ensamblaje del Asiento |
| 17 | 1 | Protector Lateral Derecho | 45 | 2 | Resorte | 78 | 6 | Tornillo de la Rueda |
| 18 | 1 | Protector Lateral Izquierdo | 46 | 6 | Tapa de la Baranda | 79 | 4 | Tornillo para el Atajador del Carril |
| 19 | 1 | Cubierta del Protector Lateral | 47 | 4 | Pata de Nivelación | 80 | 12 | Arandela Plana de 3/8" |
| 20 | 1 | Cubierta del Montante Vertical | 48 | 1 | Cable de Tierra | 81 | 2 | Arandela Plana #10 |
| 21 | 1 | Porta Botella | 49 | 1 | Enchufe | 82 | 1 | Arandela de Tierra |
| 22 | 1 | Ensamblaje del Generador | 50 | 2 | Tornillo de la Manivela | 83 | 6 | Tuerca de la Rueda del Porta Asiento |
| 23 | 1 | Tabla de Corriente | 51 | 2 | Parachoque de Leva | 84 | 2 | Tuerca de la Rueda |
| 24 | 1 | Polea | 52 | 6 | Espaciador de Carril | 85 | 4 | Tuerca con Reborde |
| 25 | 1 | Eje | 53 | 2 | Pasador de Rollo | 86 | 3 | Tornillo del Juego |
| 26 | 1 | Brazo de la Manivela Derecho | 54 | 2 | Tornillo de la Rueda | # | - | Manual del Usuario |
| 27 | 1 | Brazo de la Manivela Izquierdo | 55 | 4 | Tornillo del Generador | # | - | Llave Hexagonal |
| 28 | 1 | Pedal Derecho | 56 | 4 | Tornillo del Montante Vertical | # | - | Ensamblaje para Enchufe de Audio ECA |
| 29 | 1 | Pedal Izquierdo | 57 | 6 | Tornillo de Apareamiento de Consola | | | |
| 30 | 2 | Rueda | 58 | 5 | Tornillo de la Cavidad del Carril | | | |
| | | | 59 | 2 | Tornillo de la Porta Botella | | | |
| | | | 60 | 4 | Espaciador | | | |
| | | | 61 | 2 | Tornillo Para Enchufe | | | |

Nota: # Indica una pieza no ilustrada. Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Si es que se necesitan piezas de repuesto, o si es que faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la página 2 de este manual.



