

REGISTER YOUR PRODUCT

IN ORDER TO ACTIVATE YOUR WARRANTY
YOU MUST REGISTER YOUR PRODUCT

[VIGOINDUSTRIES.COM/REGISTER/](https://vigoindustries.com/register/)



ACTIVATE NOW

CLEANING RECOMMENDATION FOR VIGO ACCESSORIES

Please follow the instructions on your cleaning materials. In addition, pay attention to the following points:

- Always check that your cleaner does not contain harsh chemicals such as bleach, ammonia, alcohol, or abrasive agents.
- Use mild soap, warm water and a soft cloth for regular cleaning to avoid damaging the surface.
- Rinse thoroughly and dry with a soft cloth to prevent residue buildup or water spots.
- Avoid using steel wool, scrub pads or rough sponges that could scratch or dull the finish.




AVOID CLEANERS THAT
CONTAIN HARSH CHEMICALS



SOAK IN WARM WATER
TO PREVENT DAMAGING



CLEAN WITH
MILD SOAP & SOFT CLOTH



AVOID USING STEEL
WOOL / SCOURING PAD

REGISTRE SU PRODUCTO

ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO
PARA ACTIVAR SU GARANTÍA

[VIGOINDUSTRIES.COM/REGISTER/](https://vigoindustries.com/register/)



ACTIVATE NOW

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA ACCESORIOS VIGO

Siga las instrucciones de sus materiales de limpieza. Además, preste atención a los siguientes puntos:

- Verifique siempre que su limpiador no contenga productos químicos agresivos como lejía, amoníaco, alcohol o agentes abrasivos.
- Utilice jabón suave, agua tibia y un paño suave para la limpieza regular y así evitar dañar la superficie.
- Enjuague bien y seque con un paño suave para evitar la acumulación de residuos o manchas de agua.
- Evite usar lana de acero, estropajos o esponjas ásperas que puedan rayar u opacar el acabado.




EVITE LIMPIADORES QUE CONTENGAN
PRODUCTOS QUÍMICOS AGRESIVOS



REMOJAR EN AGUA
TIBIA PARA EVITAR DAÑOS



LIMPIO CON
JABÓN SUAVE Y PAÑO SUAVE



EVITE UTILIZAR LANA
DE ACERO / ESTROPAJO

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE PRODUIT
AFIN D'EN ACTIVER LA GARANTIE

[VIGOINDUSTRIES.COM/REGISTER/](https://vigoindustries.com/register/)



ACTIVATE NOW

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE POUR LES ACCESSOIRES VIGO

Veuillez suivre les instructions figurant sur vos produits de nettoyage. En outre, veuillez prêter attention aux points suivants :

- Vérifiez toujours que votre produit de nettoyage ne contient pas de produits chimiques agressifs, tels que l'eau de Javel, l'ammoniaque, l'alcool ou des agents abrasifs.
- Utilisez un savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux pour un nettoyage régulier afin d'éviter d'endommager la surface.
- Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de résidus ou les traces d'eau.
- Évitez d'utiliser de la laine d'acier, des tampons à récurer ou des éponges rugueuses qui pourraient rayer ou ternir la finition.




ÉVITEZ LES NETTOYANTS CONTENANT
DES PRODUITS CHIMIQUES AGRESSIFS



FAIRE TREMPER DANS L'EAU TIÈDE
POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER



NETTOYER AVEC SAVON
DOUX ET CHIFFON DOUX



ÉVITEZ D'UTILISER DE LA LAINE
D'ACIER/ TAMPON À RÉCURER