


## Lernen Sie Echo Dot kennen




Im Lieferumfang enthalten: Netzteil

## 1. Laden Sie die Amazon Alexa App herunter

Laden Sie die neueste Version der Alexa App aus dem Appstore herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

## 2. Verbinden Sie Echo Dot

Schließen Sie Echo Dot mit dem mitgelieferten Stromkabel an eine Steckdose an. An der oberen Seite beginnt sich ein blauer Lichtring zu drehen. Nach etwa einer Minute wird Alexa Sie begrüßen und Sie dazu auffordern, den Einrichtungsprozess in der Alexa App abzuschließen.



## 3. Richten Sie Echo Dot in der Alexa App ein


Öffnen Sie die Alexa App, um Echo Dot einzurichten. Melden Sie sich mit einem bestehenden Amazon-Konto an oder erstellen Sie ein neues. Sollten Sie nach dem Öffnen der Alexa App nicht automatisch dazu aufgefordert werden, mit der Einrichtung zu beginnen, tippen Sie auf die Registerkarte „Mehr“, um Ihr Gerät manuell hinzuzufügen.

Die App hilft Ihnen, Echo Dot optimal zu nutzen. Hier können Sie Anrufe und Nachrichten mit Alexa einrichten sowie Musik, Listen, Einstellungen und Ihre tägliche Nachrichtenzusammenfassung verwalten.

Hilfe und Tipps zur Fehlerbehebung erhalten Sie unter „Hilfe und Feedback“ in der Alexa App oder auf [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Optional: Schließen Sie einen Lautsprecher an

Sie können Echo Dot optional mit einem Lautsprecher über Bluetooth oder über ein Audiokabel verbinden. Wenn Sie Bluetooth verwenden, stellen Sie den Lautsprecher für eine optimale Leistung in eine Entfernung von mindestens 1 Meter zu Echo Dot. Wenn Sie ein Audiokabel verwenden, sollte der Abstand zum Lautsprecher mindestens 15 cm betragen.



## Erste Schritte mit Echo Dot

### Der ideale Platz für Echo Dot

Echo Dot bietet die bestmögliche Leistung, wenn das Gerät an einem zentralen Ort in einer Entfernung von mindestens 20 cm zu den Wänden aufgestellt wird. Sie können Echo Dot an verschiedene Orte stellen – auf die Küchenarbeitsplatte, den Rand Ihres Esstischs oder auf einen Nachttisch.

### Spoken Sie mit Echo Dot

Damit Echo Dot reagiert, sagen Sie das Aktivierungswort „Alexa“.

### Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten

Alexa und Echo-Geräte wurden von Amazon mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Diese bieten Transparenz und Kontrolle während Ihres gesamten Alexa-Erlebnisses. So können Sie zum Beispiel das Mikrofon ein- und ausschalten oder Ihre Sprachaufzeichnungen abhören und löschen. Um mehr darüber zu erfahren wie Amazon Ihre Daten schützt, besuchen Sie [www.amazon.de/alexadatenschutz](http://www.amazon.de/alexadatenschutz).

### Geben Sie uns Feedback

Alexa lernt ständig dazu und Sie erhalten Zugang zu neuen Funktionen und Skills. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit. Geben Sie uns Feedback in der Alexa App oder unter [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).