


Faites connaissance avec votre Echo Dot




Également inclus : adaptateur secteur

1. Télécharger l'application Amazon Alexa

Téléchargez et installez la dernière version de l'application Alexa depuis l'app store.

2. Brancher l'appareil Echo Dot

Branchez votre Echo Dot à une prise électrique en utilisant l'adaptateur secteur inclus. Un anneau lumineux bleu se mettra à tourner sur le dessus de l'appareil. Après environ une minute, Alexa vous accueillera et vous expliquera comment configurer l'appareil dans l'application Alexa.



3. Configurer l'appareil Echo Dot dans l'application Alexa


Ouvrez l'application Alexa pour configurer Echo Dot. Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Amazon existant ou créez un nouveau compte. Si vous n'êtes pas invité(e) à configurer votre appareil après avoir ouvert l'application Alexa, touchez l'icône Plus pour ajouter votre appareil manuellement.

L'application vous aide à profiter davantage de votre Echo Dot. Configurez vos appels et messages, et gérez votre musique, vos listes, vos paramètres et les nouvelles depuis l'application.

Pour obtenir de l'aide et pour la résolution de problèmes, rendez-vous dans la section Aide et contact de l'application Alexa ou consultez la page www.amazon.com/devicesupport.

Facultatif : connecter l'appareil à une enceinte

Vous pouvez connecter votre Echo Dot à une enceinte via Bluetooth ou avec un câble AUX. Si vous utilisez une connexion Bluetooth, positionnez votre enceinte à plus d'un mètre de distance de votre Echo Dot pour des performances optimales. Si vous utilisez un câble AUX, positionnez l'enceinte à au moins 15 cm de l'appareil.



15 cm min. pour le câble AUX
1 m min. pour une connexion Bluetooth

Premiers pas avec votre Echo Dot

Où placer l'appareil Echo Dot

Echo Dot est plus performant lorsqu'il est placé dans un endroit central, à au moins 20 centimètres de tout mur. Vous pouvez placer votre Echo Dot dans de nombreux endroits, comme sur le plan de travail de votre cuisine, la table basse de votre salon ou votre table de chevet.

S'adresser à l'appareil Echo Dot

Pour réveiller votre Echo Dot, dites simplement « Alexa ».

Conçus pour protéger votre vie privée

Amazon conçoit les appareils Echo et Alexa avec de multiples éléments de protection de votre vie privée. Vous pouvez contrôler votre expérience Alexa et profiter d'une expérience transparente grâce au contrôle du microphone, ainsi qu'à la possibilité de voir et supprimer vos enregistrements vocaux. Pour découvrir comment Amazon protège vos informations personnelles, rendez-vous à l'adresse www.amazon.fr/alexa-informations-personnelles pour les clients français ou à l'adresse www.amazon.ca/confidentialitealexa pour les clients canadiens.

Envoyez-nous vos commentaires

Alexa se perfectionne au fil du temps, vous donnant accès à de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles façons de faire les choses. Nous voulons en savoir plus sur votre expérience. Utilisez l'application Alexa pour nous envoyer vos commentaires ou consultez www.amazon.com/devicesupport.