



Scopri il tuo Echo Show 5



Incluso nella confezione:
alimentatore di corrente

1. Collega Echo Show 5 alla corrente

Collega l'alimentatore a Echo Show 5 e a una presa di corrente. Per ottenere le migliori prestazioni possibili, usa gli accessori inclusi nella confezione originale del dispositivo. Dopo circa un minuto, lo schermo si accenderà e Alexa ti darà il benvenuto.



2. Configura Echo Show 5

Per configurare Echo Show 5, segui le istruzioni sullo schermo. Durante la configurazione, connetterai Echo Show 5 a Internet per accedere ai servizi Amazon. Assicurati di avere la tua password Wi-Fi a portata di mano.

Per scoprire di più su Echo Show 5, consulta la sezione Aiuto e Feedback dell'App Alexa o il sito www.amazon.com/device-support.



Primi passi con Echo Show 5


Interagire con Echo Show 5

- Per accendere e spegnere Echo Show 5, tieni premuto il pulsante Microfono/telecamera.
- Premendo brevemente il pulsante Microfono/telecamera spegnerai entrambi e il LED diventerà rosso.
- Puoi controllare Echo Show 5 usando i comandi vocali o lo schermo touch.

Come modificare le tue impostazioni

Per accedere alla sezione Impostazioni, fai scorrere un dito dall'alto dello schermo verso il basso o di:

"Alexa, mostra le Impostazioni".



App Alexa

Scarica la versione più recente dell'App Alexa dal tuo appstore preferito. L'app ti permette di sfruttare tutte le potenzialità di Echo Show 5: potrai vedere una panoramica delle tue richieste e gestire contatti, liste, notizie, musica e impostazioni.

Potrà gestire queste impostazioni anche dal browser del tuo computer, visitando il sito <https://alexa.amazon.it>.

Hai dei suggerimenti?

Alexa migliora con il tempo e si arricchisce di nuove funzionalità e modalità per aiutarti. La tua opinione è molto importante per noi. Inviaci il tuo feedback tramite l'App Alexa o il sito www.amazon.com/device-support.