

Bienvenue, voici votre nouveau Dash Button !

Pour commencer :

Sur votre téléphone iOS ou Android, rendez-vous sur amazon.fr/app.

Lancez l'application Amazon.

iOS




Android




Configuration Dash Button


1. Sélectionnez Menu.



2. Sélectionnez Votre compte.



3. Faites défiler et commencez.



4. Suivez les instructions sur votre téléphone pour configurer.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/devicesupport.