

Dexcom Studio

דרישות מערכת מינימליות:

נא לקרוא את קובץ העזרה Dexcom Studio Help File בכתובת www.dexcom.com לבירור הרשימה המלאה של דרישות המערכת:

- רזולוציית מסך מינימלית 1024 x 768. רזולוציה גבוהה יותר עשויה להידרש אם מפעילים אפשרויות תוכנה שדורשות רזולוציה גבוהה יותר, כגון גודל גופן גדול.
- להצגה נאותה של ממשק המשתמש דרוש לתוכנה צבע 32 bit
- מעבד פנטיום 1 GHz או שווה ערך
- 300 MB זיכרון RAM פנויים
- 50 MB שטח פנוי בכונן הקשיח לחולה יחיד
- עכבר
- יציאה USB 2.0 לחיבור המקלט לצורך הורדת נתונים
- קורא תקליטורים (אם התוכנה תותקן מהתקליטור). אפשר להתקין את התוכנה גם בהורדה מהאינטרנט
- Microsoft® .NET Framework 4.0. אם לא מותקן לכם כבר במחשב
- Microsoft® .NET Framework 4.0, תוכלו להוריד עותק כחלק מהתקנת התוכנה. לפני התקנת Microsoft® .NET Framework 4.0, עליכם:
- להתקין את Windows Installer 3.1 או גרסה מתקדמת יותר
- לודא שיש 850 MB פנויים בכונן קשיח (על OS 64 bit)
- להתקין את כל חבילות השירות (SPs) האחרונות ואת העדכונים הקריטיים שלבנטים למערכת ההפעלה שלכם. זה כולל את עדכון KB959209 (לפתרון בעיות תאימות של האפליקציה) ועדכון KB967190 (לפתרון בעיית שיוך של מסמך XPS אם אתם משתמשים במערכות Windows Vista® או Windows Server 2008 64-bit).

תוכנת Dexcom Studio דורשת שיהיו למשתמש הראשות הגישה הבאות להתקנת התוכנה ולהפעלה:

- זכויות מנהל להתקין את כונן תוכנת Dexcom USB/COM (מקלט Dexcom)

הערה: Dexcom אינה מספקת פתרון לבעיות תאימות עם Mac.

הנחיות התקנה בסיסיות:

1. טען את תקליטור Dexcom Studio במחשב האישי או הורד את Dexcom Studio מאתר האינטרנט של Dexcom בכתובת www.dexcom.com. לחץ על הלחצן "Download Now" (הורד עכשיו).

2. תופיע תיבת דו-שיח שתיתן לך הנחיות כיצד להמשיך.

3. אם לא נשמרה במקום אחר, תוכל למצוא את Dexcom Studio בתפריט התחל תחת All Programs\Dexcom\Dexcom Studio.

אם לא הופיעה תיבת דו-שיח ואתה משתמש בתקליטור של Dexcom Studio, בצע את הפעולות הבאות:

1. טען את התקליטור של Dexcom Studio למחשב האישי שלך.

2. פתח את "המחשב שלי" משולחן העבודה שלך.

3. לחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים.

4. תופיע תיבת דו-שיח שתיתן לך הנחיות כיצד להמשיך.

5. אם לא נשמרה במקום אחר, תוכל למצוא את Dexcom Studio בתפריט התחל תחת All Programs\Dexcom\Dexcom Studio.

אם אין לך כונן תקליטורים, תוכל להוריד את התוכנה מעמוד המוצרים באתר האינטרנט של Dexcom בכתובת <http://www.dexcom.com>. תוכל לבחור להריץ את תוכנית ההגדרות (setup.exe) מהאתר או לשמור את תוכנית ההגדרה במחשב האישי שלך ולהריץ אותה במועד אחר, כל עוד יש לך עדיין חיבור לאינטרנט.