

PowerSync Station 20

for iPad and iPad mini



Table of Contents

English	5
Mount your PowerSync Station	6
Charge your Devices	6
Configure your Devices	7
Status LEDs	8
View Charge Status Remotely	9
Configure the Station to Join a Wi-Fi Network	10
Technical Specifications	11
Français	13
Montez votre PowerSync Station	14
Rechargez vos Appareils	14
Configurez vos Périphériques	15
LED d'État	16
Voir les États de Charge à Distance	17
Configurez la Station de Rejoindre un Réseau Wi-Fi	18
Caractéristiques Techniques	19

English

Mount your PowerSync Station

For instructions on how to mount the PowerSync Station, please visit:

bretford.com/apple/powersyncstation

Charge your Devices

1. Place one iPad in each slot of the PowerSync Station, and attach the included Lightning cables
2. Unwind the power cord for the PowerSync Station and plug it into a power outlet
3. Turn the PowerSync Station ON

Your iPad and iPad mini devices will begin charging.

Configure your Devices

To configure multiple iPad devices, we recommend using Apple Configurator (available on the Mac App Store). Apple Configurator works with iOS apps from the App Store, and allows you to install those apps, along with settings specific for your organization, to multiple devices simultaneously.

1. Connect your devices to the PowerSync Station
2. Connect your PowerSync Station to your Mac using the included USB cable
3. Launch Apple Configurator
4. In Apple Configurator, enter your settings, configure your profiles, and import your apps
5. Click “Prepare”

For additional details about Apple Configurator, download our ebook, *iOS Deployment: A guide for managing iPad, iPhone, and iPod touch in your organization* at **bretford.com/apple/deployment**.

Status LEDs

The PowerSync Station features LED status indicators above each slot to let you know when your devices are ready:

Light	Description
Off	Device is not connected
Amber	Device is charging. OK to disconnect.
Green	Device is fully charged. OK to disconnect
Flashing Amber	Device is charging and connected to Apple Configurator
Flashing Green	Device is fully charged and connected to Apple Configurator

View Charge Status Remotely

This PowerSync Station allows you to remotely view the status of the iOS devices connected to your Station. With the PowerSync+ app, you can:

- View which connected devices are charging and fully charged
- View summary information about each of your PowerSync+ enabled Stations and stations
- Receive notifications when devices are fully charged
- Receive notifications when a device is removed during off-hours
- Receive monthly charge usage reports

Get started at powersyncplus.com.



Configure the Station to Join a Wi-Fi Network

To configure the PowerSync Station to join a Wi-Fi network, you'll use your iOS device's Bluetooth connection to share its Wi-Fi network information with the Station.

1. Make sure your iOS device is connected to the Wi-Fi network you want to share with your Station
2. Turn the Station power switch to OFF, then back to ON

After turning on, if you haven't already configured your Station, your Station will be discoverable via Bluetooth for one minute.

3. On your iOS device, open the Settings app, and navigate to Bluetooth
4. Choose to pair with "PowerSync+"
5. When prompted to "Share Wi-Fi Settings", tap the "Allow" button
6. Your PowerSync Station will join your Wi-Fi Network. Use the PowerSync+ app to link your station to your free PowerSync+ account and complete the setup.

Technical Specifications

Model Number: HE406

Dimensions (W x D x H): 28.7" x 15.0" x 14.7"

Capacity: 20 iPad or iPad mini devices

Weight without devices: 49 lbs

Rating: 125 V, 3 A Max. 60 Hz AC

Max Charge Current: 2.4 A for each device

Cord: Certified Power Supply Input Cord with IEC plug C13

Approval: USA and Canada

Assembly: Ships fully assembled

Warranty: 12 years on Station, 2 years on electrical

Français

Montez votre PowerSync Station

Pour obtenir des instructions sur la façon de monter la station PowerSync, s'il vous plaît visitez:

bretford.com/apple/powersyncstation

Rechargez vos Appareils

1. Placez un iPad dans chaque fente de la PowerSync Station, et branchez le câble de foudre inclus
2. Déroulez le cordon d'alimentation pour la PowerSync Station et de le brancher sur une prise de courant
3. Allumer la PowerSync Station

Vos appareils iPad et iPad mini seront commencer à charger.

Configurez vos Périphériques

Pour configurer plusieurs appareils iPad, nous vous recommandons d'utiliser d'Apple Configurator (disponible sur Mac App Store). Apple Configurator fonctionne avec les applications iOS de l'App Store, et vous permet d'installer ces applications, avec des paramètres spécifiques pour votre organisation, à plusieurs périphériques simultanément.

1. Connectez vos appareils au PowerSync Station
2. Connectez votre PowerSync Station à votre Mac à l'aide du câble USB fourni
3. Lancer d'Apple Configurator
4. Dans Apple Configurator, entrez vos paramètres, configurer vos profils, et importer vos applications
5. Cliquez sur "Préparer"

Pour plus de détails sur Apple Configurator, télécharger notre ebook, *iOS Deployment: A guide for managing iPad, iPhone, and iPod touch in your organization* à **bretford.com/apple/deployment**.

LED d'État

Les caractéristiques Station PowerSync LED indicateurs d'état-dessus de chaque fente pour vous laisser savoir quand vos appareils sont prêts:

LED	Description
Éteinte	Le périphérique n'est pas connecté
Orange	Appareil est en charge
Vert	Appareil est complètement chargé
Orange clignotant	Appareil est en charge et connecté à Apple Configurator
Vert clignotant	Appareil est complètement chargé et relié à Apple Configurator

Voir les États de Charge à Distance

Cette PowerSync Station vous permet de visualiser à distance l'état des appareils iOS connectés à votre Station. Avec la PowerSync+ app, vous pouvez:

- Voir qui relie les appareils sont en charge et à pleine charge
- Voir des informations sommaires sur chacun de vos PowerSync+ chariots et stations activées
- Recevez des alertes lorsque les appareils sont entièrement rechargés
- Recevoir des notifications quand un appareil est retiré pendant les heures creuses
- Recevoir des rapports mensuels d'utilisation de charge

Commencez à **powersyncplus.com**.



Configurez la Station de Rejoindre un Réseau Wi-Fi

Pour configurer la PowerSync Station d'adhérer à un réseau Wi-Fi, vous allez utiliser la connexion Bluetooth de votre appareil iOS à partager ses informations de réseau Wi-Fi avec la Station.

1. Assurez-vous que votre appareil iOS est connecté au réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager avec votre Station
2. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation mise hors tension, puis allumer la PowerSync Station

Après avoir allumé, si vous n'avez pas encore configuré votre Station, votre Station sera détectable via Bluetooth pendant une minute.

3. Sur votre appareil iOS, ouvrez l'application Paramètres, accédez à Bluetooth
4. Choisissez de paire avec «PowerSync+»
5. Lorsque vous êtes invité à «Partager les réglages Wi-Fi?», appuyez sur le bouton «Autoriser»
6. Votre PowerSync Station se joindra à votre réseau Wi-Fi. Utilisez le PowerSync+ app pour terminer l'installation.

Caractéristiques Techniques

Numéro de modèle: HE406

Dimensions (L x P x H): 72.9 cm x 38.1 cm x 37.3 cm

Capacité: 20 appareils iPad ou iPad mini

Poids sans dispositifs: 22.2 kg

Note: 125 V, 3 A Max. 60 Hz AC

Max Courant de charge: 2.4 A pour chaque appareil

Cordon: Cordon d'alimentation certifiée de l'entrée à la norme IEC C13 prise

Approbation: Etats-Unis et Canada

Assemblée: Livré entièrement assemblé

Garantie: 12 ans sur la station, 2 ans sur les composants électriques



031-9915

Rev 1