

# LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle F202.1 R0917A

| N°. | Qté. | Description                 | N°. | Qté. | Description                  |
|-----|------|-----------------------------|-----|------|------------------------------|
| 1   | 1    | Montant Gauche              | 11  | 1    | Revêtement du Siège          |
| 2   | 1    | Montant Droit               | 12  | 6    | Amortisseur de Poids         |
| 3   | 1    | Cadre Central               | 13  | 2    | Vis en Bouton de M12 x 55mm  |
| 4   | 1    | Cadre Gauche                | 14  | 10   | Vis en Bouton de M12 x 90mm  |
| 5   | 1    | Cadre Droit                 | 15  | 2    | Vis de M8 x 90mm             |
| 6   | 2    | Barre Courte de Rangement   | 16  | 4    | Rondelle de M12              |
| 7   | 2    | Barre Longue de Rangement   | 17  | 4    | Vis Hexagonale de M12 x 20mm |
| 8   | 2    | Couvercle Support Supérieur | 18  | 20   | Vis de M5 x 12mm             |
| 9   | 2    | Couvercle Support Inférieur | *   | —    | Manuel de l'Utilisateur      |
| 10  | 1    | Siège                       |     |      |                              |

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. \*Ces pièces ne sont pas illustrées.

# SCHÉMA DÉTAILLÉ

N°. du Modèle F202.1 R0917A

