

LISTA DE PEÇAS/DIAGRAMA AMPLIADO

Modelo nº F203.0 R0815A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	1	Estrutura Principal	23	1	Parafuso M8 x 80mm
2	1	Barra do Encosto	24	2	Parafuso M10 x 16mm
3	1	Estrutura do Assento	25	2	Pino M10 x 65mm
4	1	Haste de Ajustamento Grande	26	2	Pino M10 x 80mm
5	1	Haste de Ajustamento Pequena	27	2	Pino M10 x 110mm
6	1	Placa da Haste	28	2	Parafuso de Cabeça Redonda M6 x 15mm
7	1	Eixo da Estrutura do Assento	29	6	Porca M10
8	2	Pino de Ajustamento	30	—	(Não Usado)
9	—	(Não Usado)	31	2	Anel de Retenção
10	—	(Não Usado)	32	2	M10 Tussering
11	2	Roda	*	—	Manual do Utilizador
12	4	Espaçador de Nylon			
13	1	Assento			
14	1	Encosto			
15	—	(Não Usado)			
16	2	Botão de Ajustamento			
17	2	Mola			
18	1	Amortecedor do Encosto			
19	1	Amortecedor do Assento			
20	2	Rolamento			
21	1	Parafuso de Cabeça Redonda M6 x 25mm			
22	5	Parafuso M8 x 25mm			

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Indica uma peça não ilustrada.

