

TEILELISTE

Modell-Nr. F208.0 R1217A

Nr. Anzahl Beschreibung

1	2	Rahmen
2	1	Hantelablage
3	20	Hantelpolster
4	20	M10 x 25mm Bolzen

Nr. Anzahl Beschreibung

5	20	M10 Kontermutter
6	4	M12 x 30mm Schraube
*	–	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht-abgebildetes Teil hin.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

Modell-Nr. F208.0 R1217A

