

Per identificare le parti elencate sotto, riferirsi al DIAGRAMMA DELLE PARTI alle pagine 28 e 29.

Nº.	Qtà.	Descrizione	Nº.	Qtà.	Descrizione	Nº.	Qtà.	Descrizione
1	1	Telaio	30	2	Ruota	61	2	Vite Maschio
2	1	Stabilizzatore Anteriore	31	1	Maniglia Sedile Lunga	62	1	Vite Messa a Terra
3	1	Stabilizzatore Posteriore	32	1	Maniglia Sedile Corta	63	1	Vite #10
4	1	Montante	33	1	Connettore	64	4	Vite Guida Sedile
5	1	Consolle	34	1	Impugnatura Sedile	65	6	Vite Stabilizzatore Piccolo
6	1	Rotaia Sedile	35	1	Cappuccio Carrello Anteriore	66	2	Vite Stabilizzatore Lungo
7	1	Trasporto Sedile	36	2	Cappuccio Carrello Posteriore	67	7	Vite Pannello Laterale
8	1	Telaio Sedile	37	4	Sensore Impugnatura	68	2	Dado Stabilizzatore
9	1	Piastra di Regolazione	38	4	Inserto Impugnatura	69	5	Vite Manovella
10	1	Sedile	39	1	Contatto	70	4	Vite Sensore Impugnatura
11	1	Piastra Schienale	40	1	Alimentatore Corrente	71	4	Vite Sedile
12	1	Schienale	41	6	Filo Bardato da 8"	72	2	Vite Contenitore
13	1	Contenitore Accessori Destro	42	2	Rullo Sedile	73	4	Vite Schienale Sedile
14	1	Contenitore Accessori Sinistro	43	4	Camma Sedile	74	8	Vite Schienale
15	1	Copri Rotaia Destro	44	2	Fermo Carrello	75	10	Vite Copri Rotaia
16	1	Copri Rotaia Sinistro	45	2	Base Molla	76	8	Vite Cappuccio Carrello
17	1	Pannello Laterale Destro	46	6	Molla	77	6	Vite di Montaggio Sedile
18	1	Pannello Laterale Sinistro	47	4	Cappuccio Manubrio	78	6	Vite Ruota
19	1	Copri Pannello Laterale	48	1	Piedino Livellatore	79	4	Vite Fermo Carrello
20	1	Coprimontante	49	1	Filo Messa a Terra	80	12	Rondella Piatta da 3/8"
21	1	Porta Bottiglia	50	2	Presa	81	2	Rondella Piatta #10
22	1	Gruppo Generatore	51	2	Vite Manovella	82	1	Rondella Massa a Terra
23	1	Quadro Alimentazione	52	6	Respingente Camma	83	6	Dado Ruota Trasporto
24	1	Puleggia	53	2	Spaziatore Carrello	84	2	Dado Ruota
25	1	Asse	54	2	Morsetto Cavo	85	4	Dado Flangia
26	1	Braccio Manovella Destra	55	4	Vite Ruota	86	3	Vite di Fermo
27	1	Braccio Manovella Sinistro	56	4	Vite Generatore	#	-	Manuale d'Instruzione
28	1	Pedale Destro	57	6	Vite Montante	#	-	Chiave Esagonale
29	1	Pedale Sinistro	58	5	Vite d'Accoppiamento Consolle	#	-	Gruppo Presa Audio ECA
			59	2	Vite a Testa Vuota Carrello			
			60	4	Vite Porta Bottiglia Spaziatore			

Nota: # Queste sono parti non raffigurate. Specificazioni possono variare senza preavviso.

**Se si necessita di pezzi di ricambio o qualora ci fossero pezzi mancanti o danneggiati, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a pagina 2 di questo manuale.**



