

Um die unten angeführten Teile zu finden, sehen Sie die DETAILZEICHNUNG auf Seite 28 und 29.

Nr.	Zahl	Beschreibung	Nr.	Zahl	Beschreibung
1	1	Rahmen	45	8	Stützstangescheibe
2	1	Vordere Stützstange	46	8	Stützstangeschraube
3	1	Pfosten	47	1	Pfostenschraubeabdeckung
4	1	Computer	48	1	Netzanschlusssteil
5	1	Sattelstange	49	1	Einlage für Flaschenablage
6	1	Flaschenablage	50	1	Klammer für Flaschenablage
7	1	Linker Seitenschutz	51	2	Schlüsseloch-Abstandsbolzen
8	1	Rechter Seitenschutz	52	1	Widerstandszylinder
9	1	Sitz	53	1	Zylinderkappe
10	1	Einstellgriff	54	1	Zylinderklammer
11	4	Hand Pulsgriff	55	1	Einstellungsabdeckung
12	1	Ablagenabdeckung	56	1	Reifen der Sattelstütze
13	1	Generatoreinheit	57	1	Reifen des Pfostens
14	1	Hintere Stützstange	58	1	Reifen der Querstange
15	1	Antriebsriemen	59	1	Hülse der Sattelstange
16	1	Kontrollplatte	60	1	Verstellfeder
17	2	Stützstangeplatte	61	1	Seitenschutz-Abdeckung
18	4	Füße	62	1	Einstellstange
19	1	Einstellblock	63	2	Riegel
20	1	TV-Kabel	64	4	Klemmring
21	1	Steckerbuchse	65	4	Band
22	1	Linkes Pedal	66	5	Rolle-Schraube
23	1	Rechtes Pedal	67	1	Zylinderschraube
24	4	Abstands	68	8	Stellschraube
25	1	Seitenschutzunterlegscheibe	69	4	Generatorschraube
26	10	Seitenschutzschraube	70	4	Kontrollplattenschraube
27	1	Linken Kurbelarm	71	4	Einstellstangeschraube
28	1	Rechten Kurbelarm	72	1	Zylinderkappeschraube
29	1	Achse	73	3	Sattelschraube
30	1	Rolle	74	2	Einstellungsblockbolzen
31	1	Netzkabel	75	2	Einstellungsblockmutter
32	2	Kurbel-Schraube	76	2	Einstellungsabdeckschraube
33	2	Rad	77	2	Radschraube
34	1	Linke Haltestangenabdeckung	78	2	Radmutter
35	1	Rechte Haltestangenabdeckung	79	9	Seitenschutzschraube
36	1	Verstellstift	#	1	Bedienungsanleitung
37	8	Kontakt	#	1	Oberes TV-Kabel
38	8	Griffeinsatz	#	1	Oberes Batterienkabel
39	1	Batterie	#	1	Hand Pulssensorkabel
40	6	Haltestangen-Abdeckungschraube	#	1	Elektromagnetkabel
41	4	Pfostenschraube	#	1	Pulssensor-Brustgurtskabel
42	2	Schraube für die Flaschenablage	#	1	Oberes Kontrollkabel
43	8	Pulsgriffschraube	#	1	Gleichstromkabelbaum
44	6	Konsolenschraube	#	1	Generatorspulenkabel

Anmerkung: # weist auf ein nicht-abgebildetes Teil hin. Veränderungen zu den Angaben sind dem Hersteller, ohne Benachrichtigung, vorbehalten. **Wenn Sie Ersatzteile brauchen, oder falls irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind, folgen Sie bitte den Schritten unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.**

