

Nota: Para identificar las piezas de abajo, refiérase al DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 28 y 29.

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Armadura	46	8	Tornillo del Estabilizador
2	1	Estabilizador Delantero	47	1	Cubierta del Tornillo del Montante Vertical
3	1	Montante Vertical			
4	1	Consola	48	1	Suministro de Corriente
5	1	Poste del Asiento	49	1	Inserto de la Charola para Botella
6	1	Charola para Botella	50	1	Soporte de la Charola para Botella
7	1	Protector Lateral Izquierdo	51	2	Cojinete del Ojo de la Cerradura
8	1	Protector Lateral Derecho	52	1	Cilindro de Resistencia
9	1	Asiento	53	1	Tapa de Cilindro
10	1	Mango de Ajuste	54	1	Soporte de Cilindro
11	4	Mango de Pulso para Mano	55	1	Cubierta de Ajuste
12	1	Cubierta para Charola	56	1	Collar del Poste del Asiento
13	1	Ensamblaje del Generador	57	1	Collar del Montante Vertical
14	1	Estabilizador Trasero	58	1	Collar de la Barra Cruzada
15	1	Correa de Manejo	59	1	Manga del Poste del Asiento
16	1	Tabla de Control	60	1	Resorte de Ajuste
17	2	Placa Estabilizadora	61	1	Cubierta del Protector Lateral
18	4	Pied	62	1	Barra de Ajuste
19	1	Bloque de Ajuste	63	2	Pasador
20	1	Cable [TV]	64	4	Anillo
21	1	Receptáculo de Energía	65	4	Cinta
22	1	Pedal Izquierdo	66	5	Tornillo de la Polea
23	1	Pedal Derecho	67	1	Tornillo del Cilindro
24	2	Cojinete	68	8	Tornillo del Juego
25	4	Arandela del Protector Lateral	69	4	Tornillo del Generador
26	10	Tornillo del Protector Lateral	70	4	Tornillo de la Tabla de Control
27	1	Brazo de la Manivela Izquierdo	71	4	Tornillo de la Barra de Ajuste
28	1	Brazo de la Manivela Derecho	72	1	Tornillo de la Tapa del Cilindro
29	1	Eje	73	3	Tornillo del Asiento
30	1	Polea	74	2	Perno del Bloque de Ajuse
31	1	Cable Eléctrico	75	2	Tuerca del Bloque de Ajuste
32	2	Tornillo de la Manivela	76	2	Tornillo de la Tapa del Cilindro
33	2	Rueda	77	2	Perno de la Rueda
34	1	Cubierta de la Baranda Izquierda	78	2	Tuerca de la Rueda
35	1	Cubierta de la Baranda Derecha	79	9	Tornillo del Protector Lateral
36	1	Pasador de Ajuste	#	1	Manual del Usuario
37	8	Contacto	#	1	Cable Superior [TV]
38	8	Inserción del Mango	#	1	Cable Superior de la Pila
39	1	Pila	#	1	Cable del Sensor de Pulso para Mano
40	6	Tornillo de la Cubierta de la Baranda	#	1	Cable Electromagnético
41	4	Tornillo del Montante Vertical	#	1	Cable del Sensor de Pulso para el Pecho
42	2	Tornillo de la Charola para Botella			
43	8	Tornillo del Mango de Pulso	#	1	Cable Superior del Controlador
44	6	Tornillo de la Consola	#	1	Cableado Eléctrico DC Superior
45	8	Arandela del Estabilizador	#	1	Cable de la Bobina Generadora

Nota: # Indica una pieza no ilustrada. Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. **Si es que se necesitan piezas de repuesto, o si es que faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la página 2.**



