

LISTE DES PIÈCES—N°. du Modèle NETL81905.0

R0805A

Pour identifier les pièces ci-dessous, référez-vous au SCHÉMA DÉTAILLÉ au centre du manuel.

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	2	Pièce d'Insertion du Repose-Pied	50	4	Écrou du Ressort
2	1	Repose Pied Gauche	51	1	Embout Avant, Droit
3	2	Vis du Panneau Ventral de 2"	52	1	Plate-forme de Marche
4	1	Embout Avant Gauche	53	2	Vis de la Plate-forme Avant
5	2	Boulon Pivotant du Cadre	54	2	Vis de la Plate-forme Arrière
6	2	Bague d'Espacement de Pivot du Cadre	55	2	Coussin du Ressort
7	1	Aimant	56	2	Ressort
8	1	Rouleau Avant/Poulie	57	1	Fil de Mise à la Terre du Tendeur
9	5	Écrou	58	1	Embout Arrière, Droit
10	1	Capteur Magnétique/Fil du Détecteur	59	2	Boulon de Réglage du Rouleau Arrière
11	1	Fil de Terre du Montant	60	1	Autocollant d'Avertissement
12	1	Pince du Capteur Magnétique	61	1	Clé Hexagonale
13	1	Cadre d'Inclinaison	62	1	Rouleau Arrière
14	1	Courroie Mobile	63	1	Fil Audio
15	14	Vis du Repose-Pied/Vis de l'Embout	64	1	Moniteur Cardiaque du Torse
16	1	Moteur	65	1	Barre du Rythme Cardiaque
17	1	Réceptacle	66	1	Fil du Moniteur Cardiaque
18	2	Boulon du Moteur	67	2	Vis du Coussin du Ressort
19	4	Bague du Rouleau Avant	68	1	Clé Hexagonale de 5/16"
20	2	Écrou de Pivot du Cadre	69	1	Montants
21	1	Boulon d'Inclinaison Supérieur	70	1	Manche du Bouton du Loquet
22	1	Courroie du Moteur	71	1	Sangle du Torse
23	1	Capot	72	1	Rondelle Étoilée du Rouleau
24	1	Boulon du Moteur d'Inclinaison	73	1	Filtre
25	2	Bague du Moteur	74	1	Adaptateur
26	1	Fourche	75	1	Fil du Filtre
27	19	Vis Électronique	76	2	Boulon du Support
28	2	Coussinet en Mousse	77	8	Rondelle Étoilée
29	1	Contrôleur	78	2	Boulon de la Console
30	1	Logement Extérieur Gauche	79	2	Embout du Montant
31	1	Fil du Contrôleur du Moteur	80	1	Porte d'Accès
32	1	Boulon de Réglage du Rouleau Avant	81	1	Base de la Console
33	4	Boulon de la Barre du Rythme Cardiaque	82	1	Console
34	6	Rondelle du Rouleau/Rondelle du Ressort	83	2	Embout du Montant
35	1	Protection du Rouleau Gauche	84	1	Clé/Pince
36	1	Moteur d'Inclinaison	85	1	Fil iFit.com
37	1	Arrêt du Moteur d'Inclinaison	86	1	Prise
38	1	Panneau Ventral du Moteur	87	1	Pièce d'Insertion de la Console
39	1	Écrou du Fil Audio	88	1	Dos de la Console
40	1	Autocollant Statique	89	1	Attache Flexible
41	1	Interrupteur Marche/Arrêt	90	14	Vis de la Console
42	1	Cordon d'Alimentation	91	2	Pince de l'Attache-Câble
43	1	Protection du Rouleau Arrière Droit	92	5	Attache de Câble de 8"
44	4	Boulon du Ressort	93	2	Boulon de Pivot de l'Inclinaison
45	4	Vis du Guide de la Courroie	94	2	Boulon de la Roue
46	2	Guide de la Courroie	95	2	Roue
47	2	Isolateur	96	1	Embout Arrière, Gauche
48	1	Écrou de la Poulie	97	1	Passe-Fil
49	1	Vis de Mise à la Terre	98	1	Groupeement de Fils du Montant
			99	6	Coussin de la Base
			100	12	Vis de 3/4"

Nº.	Qté.	Description	Nº.	Qté.	Description
101	2	Embout de la Roue	135	2	Rondelle en Nylon du Bras du Tendeur
102	2	Jambe d'Extension	136	1	Écrou du Support
103	2	Embout de l'Extension	137	1	Rondelle de la Poulie du Tendeur
104	2	Autocollant d'Avertissement de l'Inclinaison	138	1	Poulie du Tendeur
105	1	Boulon du Bras du Tendeur	139	1	Bague d'Espacement du Bras du Tendeur
106	2	Boulon Court de la Console	140	1	Pied Arrière Gauche
107	2	Ventilateur	141	1	Pied Arrière Droit
108	1	Porte-Livre	142	1	Amortisseur
109	1	Boîte en Ferrite	143	1	Transformateur
110	1	Cadre	144	2	Vis d'Isolateur
111	1	Assemblage du Loquet	145	1	Repose-pied Droit
112	1	Fil de Terre de la Console	146	2	Écrou de la Plate-forme de Marche
113	2	Plaque du Ressort	147	2	Écrou de Pivot de l'Inclinaison Avant
114	1	Écrou de Terre	148	6	Vis de 1"
115	1	Plateau Gauche	149	2	Anneau Amortisseur
116	1	Plateau Droit	150	1	Fil de Mise à la Terre du Cadre d'Élévation
117	1	Logement Intérieur Gauche	151	4	Vis du Ventilateur
118	1	Logement Intérieur Droit	152	3	Vis du Panneau Ventral de 3/4"
119	1	Logement Extérieur Droit	153	2	Vis du Panneau Ventral de 1"
120	2	Goupille d'Ajustement du Coussin	154	2	Vis du Panneau Ventral
121	2	Engrenage d'Ajustement du Coussin	#	1	Fil Vert de 8", F/Anneau
122	2	Roue d'Ajustement du Coussin	#	1	Fil Vert de 8", 2 Anneaux
123	2	Barre d'Ajustement du Coussin	#	1	Fil Vert de 4", F/Anneau
124	1	Bouton d'Ajustement du Coussin	#	1	Fil Bleu de 16", 2F
125	1	Vis du Bouton du Coussin	#	1	Fil Bleu de 6", 2F
126	1	Récepteur du Rythme Cardiaque	#	1	Fil Blanc de 16", 2F
127	1	Support du Système Électronique	#	1	Fil Noir de 12", 2 Anneaux
128	2	Bague d'Espacement de la Plaque du Ressort	#	1	Manuel de l'Utilisateur
129	2	Râtelier de l'Engrenage			
130	4	Boulon de la Jambe d'Extension			
131	1	Coupe-circuit			
132	1	Isolateur du Moteur			
133	1	Bras du Tendeur			
134	1	Ressort du Tendeur			

Ces pièces ne sont pas illustrées
Les caractéristiques des pièces peuvent être modifiées sans notification.

SCHÉMA DÉTAILLÉ—N°. du Modèle NETL81905.0

R0805A

Pour identifier les pièces sur ce SCHÉMA DÉTAILLÉ, référez-vous à la LISTE DES PIÈCES aux pages 30 et 31 du MANUEL DE L'UTILISATEUR.




SCHÉMA DÉTAILLÉ—N°. du Modèle NETL81905.0

R0805A

