

Um die unten angeführten Teile zu finden, sehen Sie die DETAILZEICHNUNG in der Mitte dieser Anleitung.

Bestell Nr.	Zahl	Beschreibung	Bestell Nr.	Zahl	Beschreibung
1	2	Fußschieneneinsatz	50	4	Federmutter
2	1	Linke Fußschiene	51	1	Vordere Endkappe (rechte)
3	2	2" Bauchpfannenschraube	52	1	Laufplattform
4	1	Vordere Endkappe (Linke)	53	2	Vordere Plattformschraube
5	2	Gestell-Drehschraube	54	2	Hintere Plattformschraube
6	2	Gestell-Drehabstandshalter	55	2	Federpolster
7	1	Magnet	56	2	Feder
8	1	Vordere Lauf-/Rolle	57	1	Leerlauf-Erdungsdraht
9	5	Mutter	58	1	Hintere Endkappe (rechte)
10	1	Membranenschalter/Sensordraht	59	2	Justierbolzen der hinteren Laufrolle
11	1	Pfosten-Erdungsdraht	60	1	Warnungsaufkleber
12	1	Membranenschalterklipp	61	1	Inbusschlüssel
13	1	Steigungsgestell	62	1	Hintere Laufrolle
14	1	Laufband	63	1	Audiodraht
15	14	Fußschienenschraube/Endkappe- Schraube	64	1	Brustpulssensor
16	1	Motor	65	1	Pulsstange
17	1	Steckfassung	66	1	Pulsdraht
18	2	Motorschraube	67	2	Federpolster-Schraube
19	1	Vordere Buchse der Laufrolle	68	1	5/16 Innen-Sechskantschlüssel
20	2	Gestell-Drehmutter	69	1	Pfosten
21	1	Oberer Neigungsbolzen	70	1	Verschlussknopf-Muffe
22	1	Motorenriemen	71	1	Brustgurt
23	1	Haube	72	1	Zahnscheibe der Laufrolle
24	1	Steigungsmotor-Schraube	73	1	Filter
25	2	Motorenbuchse	74	1	Adapter
26	1	Spalter	75	1	Filterdraht
27	19	Elektronenschraube	76	1	Halter-Schraube
28	2	Schaumgummipolster	77	8	Zahnscheibe
29	1	Steuerung	78	2	Computerschraube
30	1	Linkes Außengehäuse	79	2	Pfosten-Endkappe
31	1	Motorsteuerungs-Draht	80	1	Zugangsdeckel
32	1	Justierbolzen der vorderen Laufrolle	81	1	Computerbasis
33	4	Pulsstange-Schraube	82	1	Computer
34	6	Feder-/Rolle-Scheibe	83	2	Pfostenkappe
35	1	Linker Rollenschutz	84	1	Schlüssel/Klipp
36	1	Steigungsmotor	85	1	iFIT-Draht
37	1	Steigungsmotor-Stopp	86	1	Buchse
38	1	Motor-Bauchpfanne	87	1	Computer-Einführung
39	1	Audiodraht-Mutter	88	1	Computerrückseite
40	1	Statik-Warnungsaufkleber	89	1	Aufmachbare Klammer
41	1	An-/Ausschalter	90	14	Computerschraube
42	1	Netzkabel	91	2	Kabelbefestigungsklammer
43	1	Rechter Rollenschutz	92	5	8" Kabelbefestigung
44	4	Feder-Schraube	93	2	Steigung-Drehschraube
45	4	Bandführungs-Schraube	94	2	Radbolzen
46	2	Bandführung	95	2	Rad
47	2	Isolierung	96	1	Hintere Endkappe (linke)
48	1	Rolle-Mutter	97	1	Halterung
49	1	Erdungsschraube	98	1	Pfostendrahthalter
			99	6	Basispolster


Bestell Nr.	Zahl	Beschreibung	Bestell Nr.	Zahl	Beschreibung
100	12	3/4" Schraube	133	1	Leerlauf-Arm
101	2	Rad-Endkappe	134	1	Leerlauf-Feder
102	2	Verlängerungsstange	135	2	Leerlauf-Kunststoffscheibe
103	2	Verlängerungsstange-Kappe	136	1	Halter-Mutter
104	2	Steigung-Warnungsaufkleber	137	1	Scheibe der Leerlauf-Rolle
105	1	Leerlauf-Armbolzen	138	1	Leerlauf-Rolle
106	2	Kurze Computerschraube	139	1	Leerlaufarm-Abstandhalter
107	2	Ventilator	140	1	Hinterer Fuß (linker)
108	1	Buchablage	141	1	Hinterer Fuß (rechter)
109	1	Ferrit-Kästchen	142	1	Stoßdämpfer
110	1	Gestell	143	1	Transformator
111	1	Drehknopfmontage	144	2	Isolierungsschraube
112	1	Computer-Erdungsdraht	145	1	Rechte Fußschiene
113	2	Federplatte	146	2	Laufplattform-Mutter
114	1	Erdungsmutter	147	2	Steigungs-Drehmutter (vordere)
115	1	Linkes Tablett	148	6	1" Schraube
116	1	Rechtes Tablett	149	2	Stoßdämpfer-Klammer
117	1	Linkes Innengehäuse	150	1	Erdungsdraht des Steigung-Gestells
118	1	Rechtes Innengehäuse	151	4	Ventilatorenschraube
119	1	Rechtes Außengehäuse	152	3	3/4" Bauchpfannenschraube
120	2	Puffer-Verstellstift	153	2	1" Bauchpfannenschraube
121	2	Puffer-Verstell-Zahnrad	154	1	Bauchpfannenschraube
122	2	Puffer-Verstellrad	#	1	8" grüner Draht, w/Ring
123	2	Puffer-Verstellstange	#	1	8" grüner Draht, 2 Ring
124	1	Puffer-Verstellknopf	#	1	4" grüner Draht, w/Ring
125	1	Pufferknopf-Schraube	#	1	16" blauer Draht, 2w
126	1	Pulsempfänger	#	1	6" blauer Draht, 2w
127	1	Elektronenhalter	#	1	16" weißer Drahte, 2w
128	2	Federplatte-Abstandhalter	#	1	12" schwarzer Draht, 2 Ring
129	2	Zahnstange	#	1	Bedienungsanleitung
130	4	Verlängerungsfußschraube			
131	1	Sicherung			
132	1	Motorisolierung			

Weißt auf ein nicht abgebildetes Teil hin.
Änderungen vorbehalten.

DETAILZEICHNUNG—Modell-Nr. NETL 81905.0

R0805A

Für die Identifizierung der in dieser Detailzeichnung abgebildeten Teile, beziehen Sie sich bitte auf die TEILELISTE auf Seite 30 und 31 der BEDIENUNGSANLEITUNG.



DETAILZEICHNUNG—Modell-Nr. NETL81905.0

R0805A

