

Per identificare le parti elencate sotto, riferirsi al DIAGRAMMA DELLE PARTI attaccato al centro di questo manuale.

Chiave			Chiave		
N°.	Qtà.	Descrizione	N°.	Qtà.	Descrizione
1	2	Inserto Poggia Piedi	50	4	Dado Barra Flessibile
2	1	Poggia Piedi Sinistro	51	1	Cappuccio Anteriore (Destro)
3	2	Vite Cassetta Bombata da 2"	52	1	Piattaforma Nastro
4	1	Cappuccio Anteriore Sinistro	53	2	Vite Piattaforma Anteriore
5	2	Bullone Perno Telaio	54	2	Vite Piattaforma Posteriore
6	2	Spaziatore Perno Telaio	55	2	Gommino Barra Flessibile
7	1	Magnete	56	2	Barra Flessibile
8	1	Rotella Anteriore/Puleggia	57	1	Filo Massa a Terra Stazionario
9	5	Dado	58	1	Cappuccio Posteriore (Destra)
10	1	Commutatore/Filo Sensore	59	2	Bullone Regolazione Rotella Posteriore
11	1	Filo Massa a Terra Montante	60	1	Adesivo d'Avvertenza
12	1	Fermaglio Commutatore	61	1	Chiave Esagonale
13	1	Telaio d'Alzata	62	1	Rotella Posteriore
14	1	Nastro Scorrevole	63	1	Filo Audio
15	14	Vite Poggia Piedi/Vite Cappuccio	64	1	Cardiofrequenzimetro
16	1	Motore	65	1	Barra Pulsazioni
17	1	Presa	66	1	Filo Pulsazioni
18	2	Bullone Motore	67	2	Vite Gommino Barra Flessibile
19	1	Boccola Rotella Anteriore	68	1	Chiave Esagonale da 5/16"
20	2	Dado Perno Telaio	69	1	Montante
21	1	Bullone Telaio d'Alzata	70	1	Manicotto Manopola di Chiusura a Scatto
22	1	Cinghia Motore	71	1	Fascia de Cardiofrequenzimetro
23	1	Calotta	72	1	Rondella a Stella Rotella
24	1	Bullone Motore Inclinazione	73	1	Filtro
25	2	Boccola Motore	74	1	Adattatore
26	1	Presa Doppia	75	1	Filo Filtro
27	19	Vite Componenti Elettronici	76	1	Bullone Sostegno
28	2	Imbottitura in Gommapiuma	77	8	Rondella a Stella
29	1	Regolatore	78	2	Bullone Consolle
30	1	Scatola Esterna Sinistra	79	2	Cappuccio Montante
31	1	Filo Controllore Motore	80	1	Portino Accessibile
32	1	Bullone Regolazione Rotella Anteriore	81	1	Base Consolle
33	4	Bullone Barra Pulsazioni	82	1	Consolle
34	6	Rondella Rotella/Rondella Barra Flessibile	83	2	Copri Montante
35	1	Protezione Rotella Sinistra	84	1	Chiave/Fermaglio
36	1	Motore Inclinazione	85	1	Filo iFIT.com
37	1	Ferma Motore Inclinazione	86	1	Presa Elettrica
38	1	Cassetta Bombata Motore	87	1	Inserto Consolle
39	1	Dado Filo Audio	88	1	Retro Consolle
40	1	Adesivo Avvertenza Statica	89	1	Laccio Sganciabile
41	1	Interruttore Acceso/Spento	90	14	Vite da Consolle
42	1	Cavo della Corrente	91	2	Morsetto Laccio Cavo
43	1	Protezione Rotella Destra	92	5	Laccio Cavo da 8"
44	4	Bullone Barra Flessibile	93	2	Bullone Perno Alzata
45	4	Vite Cinghia Guida	94	2	Bullone Ruota
46	2	Cinghia Guida	95	2	Ruota
47	2	Isolatore	96	1	Cappuccio Posteriore, Sinistro
48	1	Dado Puleggia	97	1	Occhiello Metallico
49	1	Vite Massa a Terra			

Chiave			Chiave		
Nº.	Qtà.	Descrizione	Nº.	Qtà.	Descrizione
98	1	Filo Bardato Montante	133	1	Braccio Stazionario
99	6	Gommino Base	134	1	Molla Stazionaria
100	12	Vite da 3/4"	135	2	Rondella in Nylon Braccio Stazionario
101	2	Cappuccio Ruota	136	1	Dado Sostegno
102	2	Gamba d'Estensione	137	1	Rondella Puleggia Braccio Stazionario
103	2	Cappuccio Gamba d'Estensione	138	1	Puleggia Braccio Stazionario
104	2	Adesivo d'Avvertenza Inclinazione	139	1	Spaziatore Braccio Stazionario
105	1	Bullone Braccio Stazionario	140	1	Piedino Posteriore Sinistro
106	2	Bullone Corto Consolle	141	1	Piedino Posteriore Destro
107	2	Ventilatore	142	1	Ammortizzatore
108	1	Porta Libro	143	1	Trasformatore
109	1	Scatoletta con Ferrite	144	2	Vite Isolatore
110	1	Telaio	145	1	Poggia Piedi Destro
111	1	Montaggio Chiusura a Scatto	146	2	Dado Piattaforma Nastro
112	1	Filo Massa a Terra Consolle	147	2	Dado Anteriore Perno Telaio
113	2	Piastra Barra Flessibile			Inclinazione
114	1	Dado Massa a Terra	148	6	Vite da 1"
115	1	Contenitore Sinistro	149	2	Fermaglio Ammortizzatore
116	1	Contenitore Destro	150	1	Filo Massa a Terra Telaio d'Alzata
117	1	Scatola Interna Sinistra	151	4	Vite Ventilatore
118	1	Scatola Interna Destra	152	3	Vite Cassetta Bombata da 3/4"
119	1	Scatola Esterna Destra	153	2	Vite Cassetta Bombata da 1"
120	2	Perno Regolazione Ammortizzatore	154	1	Vite Cassetta Bombata
121	2	Ingranaggio Regolazione Ammortizzatore	#	1	Filo Verde da 8", F/Anello
122	2	Ruota Regolazione Ammortizzatore	#	1	Filo Verde da 8", 2 Anello
123	2	Asta Regolazione Ammortizzatore	#	1	Filo Verde da 4", F/Anello
124	1	Manopola Regolazione Ammortizzatore	#	1	Filo Blu da 16", 2F
125	1	Vite Regolazione Ammortizzatore	#	1	Filo Blu da 6", 2F
126	1	Ricevitore Pulsazioni	#	1	Filo Bianco da 16", 2F
127	1	Sostegno Componenti Elettronici	#	1	Filo Nero da 12", 2 Anello
128	2	Spaziatore Piastra Barra Flessibile	#	1	Manuale di Istruzioni
129	2	Rastrelliera Ingranaggio			
130	4	Bullone Gamba d'Estensione			
131	1	Interruttore Automatico			
132	1	Isolatore Motore			


#Queste sono parti non raffigurate

Specificazioni possono variare senza preavviso.

EXPLODED DRAWING—Model No. NETL81905.0

R0805A

To identify the parts shown on this exploded drawing, see the
PART LIST on pages 30 and 31 of the USER'S MANUAL.



R0805A

