

LISTA DE PIEZAS—Nº de Modelo NETL81905.0

R0805A

Nota: Para identificar las piezas de abajo, refiérase al DIBUJO DE LAS PIEZAS pegado al centro de este manual.


Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	2	Inserción del Riel para los Pies	49	1	Tornillo de la Tierra
2	1	Riel para los Pies Izquierdo	50	4	Tuerca del Resorte
3	2	Tornillo de la Charola Ventral de 2"	51	1	Tapa de Extremo Delantero Derecho
4	1	Tapa de Extremo Izquierda Delantera	52	1	Plataforma para Caminar
5	2	Perno de Pivote de la Armadura	53	2	Tornillo de la Plataforma Delantera
6	2	Espaciador de Pivote de la Armadura	54	2	Tornillo de la Plataforma Trasero
7	1	Imán	55	2	Almohadilla del Resorte
8	1	Rodillo Delantero/Polea	56	2	Resorte
9	5	Tuerca	57	1	Cable de Tierra del Brazo Estable
10	1	Interruptor de Lengüeta/Cable Sensor	58	1	Tapa de Extremo Trasero (Derecho)
11	1	Cable de Tierra de del Montante Vertical	59	2	Tornillo Ajustable del Rodillo Trasero
12	1	Gancho del Interruptor de Lengüeta	60	1	Calcomanía de Advertencia
13	1	Armadura de Levante	61	1	Llave "L"
14	1	Banda para Caminar	62	1	Rodillo Trasero
15	14	Tornillo del Riel para los Pies/Tornillo de la Tapa de Extremo	63	1	Cable Audio
16	1	Motor	64	1	Sensor de Pulso para el Pecho
17	1	Receptáculo	65	1	Barra de Pulso
18	2	Perno del Motor	66	1	Cable de Pulso
19	1	Buje del Rodillo Delantero	67	2	Tornillo de la Almohadilla del Resorte
20	2	Tuerca de Pivote de la Armadura	68	1	Llave "L" de 5/16
21	1	Perno Superior de la Inclinación	69	1	Montante Vertical
22	1	Correa del Motor	70	1	Manga de la Perilla del Pasador
23	1	Cubierta	71	1	Tirante de Pulso para el Pecho
24	1	Perno del Motor de Inclinación	72	1	Arandela Estrella del Rodillo Delantero
25	2	Forro de Cojinete del Motor	73	1	Filtro
26	1	Separador	74	1	Adaptador
27	19	Tornillo Electrónico	75	1	Cable de Filtro
28	2	Almohadilla de Espuma	76	1	Perno del Soporte
29	1	Controlador	77	8	Arandela Estrella
30	1	Cubierta de Afuera Izquierda	78	2	Perno de la Consola
31	1	Cable del Control del Motor	79	2	Tapa de Extremo del Montante Vertical
32	1	Perno Ajustable del Rodillo Delantero	80	1	Puerta del Acceso
33	4	Perno de la Barra de Pulso	81	1	Base de la Consola
34	6	Arandela del Rodillo/Arandela del Resorte	82	1	Consola
35	1	Protector del Rodillo (Izquierdo)	83	2	Tapa del Montante Vertical
36	1	Motor de Inclinación	84	1	Llave/Sujetador
37	1	Atajador del Motor de Inclinación	85	1	Alambre iFIT.com
38	1	Charola Ventral del Motor	86	1	Tomacorriente
39	1	Tuerca del Cable Audio	87	1	Inserción de la Consola
40	1	Calcomanía de Advertencia de Estática	88	1	Parte de Atrás de la Consola
41	1	Interruptor de Prender/Apagar	89	1	Atadura Ajustable
42	1	Cable Eléctrico	90	14	Tornillo de la Consola
43	1	Protector del Rodillo Derecho	91	2	Abrazadera de la Atadura de Cable
44	4	Perno del Resorte	92	5	Atadura del Cable de 8"
45	4	Tornillo de la Guía de la Banda	93	2	Perno de Pivote de Levante
46	2	Guía de la Banda	94	2	Perno de la Rueda
47	2	Aislador	95	2	Rueda
48	1	Tuerca de la Polea	96	1	Tapa de Extremo Trasero Izquierdo
			97	1	Ojal Reforzado
			98	1	Cableado del Montante Vertical

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
99	6	Almohadilla de la Base	133	1	Brazo Estable
100	12	Tornillo de 3/4"	134	1	Resorte del Brazo Estable
101	2	Tapa de Extremo de la Rueda	135	2	Arandela de Nylon del Brazo Estable
102	2	Pata de Extensión	136	1	Soporte del Motor
103	2	Tapa de Extremo de la Pata de Extensión	137	1	Arandela de la Polea del Brazo Estable
104	2	Calcomanía de Advertencia de Inclinación	138	1	Polea del Brazo Estable
105	1	Perno del Brazo Estable	139	1	Espaciador del Brazo Estable
106	2	Perno Corto de la Consola	140	1	Pata Trasera Izquierda
107	2	Ventilador	141	1	Pata Trasera Derecha
108	1	Porta Libros	142	1	Amortiguador
109	1	Caja Ferrite	143	1	Transformador
110	1	Armadura	144	2	Tornillo Aislador
111	1	Montaje del Pasador	145	1	Riel para los Pies Derecho
112	1	Cable de Tierra de la Consola	146	2	Tuerca de la Plataforma para Caminar
113	2	Placa del Resorte	147	2	Tuerca de Pivote de Inclinación Delantera
114	1	Tuerca de Tierra	148	6	Tornillo de 1"
115	1	Charola Izquierda	149	2	Gancho del Amortiguador
116	1	Charola Derecha	150	1	Cable de Tierra de Armadura de Levante
117	1	Cubierta de Adentro Izquierdo	151	4	Tornillo del Ventilador
118	1	Cubierta de Adentro Derecho	152	3	Tornillo de la Charola Ventral de 3/4"
119	1	Cubierta de Afuera Derecha	153	2	Tornillo de la Charola Ventral de 1"
120	2	Pasador del Ajuste de Amortiguación	154	1	Tornillo de la Charola Ventral
121	2	Rueda Dentada del Ajuste de Amortiguación	#	1	Alambre Verde de 8", F/Anillo
122	2	Rueda del Ajuste de Amortiguación	#	1	Alambre Verde de 8", 2 Anillo
123	2	Vara del Ajuste de Amortiguación	#	1	Alambre Verde de 4", F/Anillo
124	1	Perilla del Ajuste de Amortiguación	#	1	Alambre Azul de 16", 2F
125	1	Tornillo de la Perilla de Amortiguación	#	1	Alambre Azul de 6", 2F
126	1	Recibidor de Pulso	#	1	Alambre Blanco de 16", 2 F
127	1	Sujetador de lo Electrónico	#	1	Alambre Negro de 12", 2 Anillo
128	2	Espaciador de la Placa del Resorte	#	1	Manual del Usuario
129	2	Sujetador de la Rueda Dentada	# Estas piezas no están ilustradas.		
130	4	Perno de la Pata de Extensión	Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.		
131	1	Cortacircuito			
132	1	Aislador del Motor			

DIBUJO DE LAS PIEZAS—Nº de Modelo NETL81905.0

R0805A

Para identificar las piezas que se muestran en este dibujo de las piezas, vea la LISTA DE PIEZAS en la página 30 y 31 en el MANUAL DEL USUARIO.



R0805A

