

Storage Rack

⚠ CAUTION: Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment. Keep this manual for future reference.

⚠ OPGELET: lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

⚠ ATTENTION : lisez toutes les précautions et instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.


⚠ VORSICHT: Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

⚠ CUIDADO: Leia todas as precauções e instruções deste manual antes de utilizar o equipamento. Guarde este manual para futura referência.

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

⚠ ATTENZIONE: leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il presente manuale per qualsiasi riferimento futuro.

Model FMOY04513.0



User's Guide	2
Gebruikershandleiding	4
Manuel de l'Utilisateur	6
Bedienungsanleitung	8
Guia do Utilizador	10
Guía del Usuario	12
Manuale d'Istruzioni	14

User's Guide

IMPORTANT PRECAUTIONS

⚠ WARNING: To reduce the risk of serious injury, read the following precautions before using this product. FreeMotion Fitness assumes no responsibility for personal injury or property damage sustained by or through the use of this product.

1. It is the responsibility of the owner to ensure that all users of this product are adequately informed of all precautions.
2. Use this product only as described in this manual.
3. Use this product only indoors on a clean, level, non-slip surface. Make sure that there is adequate clearance around this product.

4. Inspect this product before each use. Do not use this product or attempt to repair it if it is damaged.
5. This product has been designed to support a maximum weight of 600 lbs. (272 kg). Place only exercise boards, balance pods, and paddles on this product; do not place any other objects on this product. Do not place more than 270 lbs. (122 kg) of exercise boards, balance pods, and paddles on this product.
6. Keep children under age 12 and pets away from this product.
7. Keep your body, clothing, and hair free and clear of all moving parts on this product.

BEFORE YOU BEGIN

Thank you for selecting the storage rack. The storage rack is designed to keep your exercise boards, balance pods, and paddles organized. **For your safety and benefit, read this manual before using the storage rack.**

HOW TO ASSEMBLE THE STORAGE RACK


Use the included screws to attach the casters to the underside of the storage rack. Attach each caster with four screws.

CARING FOR THE STORAGE RACK

Clean the storage rack with a damp cloth and mild dishwashing liquid. Then, rinse the storage rack with clean water and towel dry it completely.

WARNING DECAL PLACEMENT

This drawing shows the location of the warning decal. **If the decal is missing or illegible, see HOW TO CONTACT CUSTOMER CARE and request a free replacement decal. Apply the decal in the location shown.** Note: The decal may not be shown at actual size.



HOW TO CONTACT CUSTOMER CARE

If you have questions after reading this manual, or to purchase replacement parts, contact the nearest Customer Care department:

In the United States

Call: 1-800-201-2109, Mon.–Fri. 7 a.m.–6 p.m. MT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Write:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
United States

Outside the United States

Call: 001-800-527-5417 or 001-435-786-3521,

Mon.–Fri. 6 a.m.–6 p.m. USA Mountain Time

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

LIMITED WARRANTY

WARRANTY PERIODS AND COVERAGE

FreeMotion Fitness warrants this product to be free from defects in workmanship and material under normal use and service conditions. Parts and labor are warranted for one (1) year, unless otherwise specified on the invoice.

The warranty period commences on the invoice date of purchase. Any parts repaired or replaced during this warranty period will be warranted for the remainder of the original warranty period.

CONDITIONS AND LIMITATIONS

The following will void the warranty on this product:

1. This warranty applies only to the original owner and is non-transferable.
2. The labor warranty applies only to products sold in the US and Canada. Contact your authorized FreeMotion Fitness dealer for details on labor coverage in your country.
3. Any misuse, abuse, or improper service.
4. Weight more than the maximum weight listed in this manual.
5. Damage caused by moving the product or improper storage including moving or storing the product on its side.
6. Use or storage of the product outdoors or in high-humidity environments including spa and pool areas.

This warranty shall not apply to the following:

1. Cosmetic items including grips, decals, and labels.

2. Pick-up and delivery or freight charges involved with a repair.
3. Any problem as a result of improper assembly or delivery.

WHAT TO DO IF SERVICE IS REQUIRED

FreeMotion Fitness warranty service may be obtained by contacting the authorized dealer from which you purchased this product. Make sure to retain your original invoice and serial number information. If this product experiences a failure under the warranty terms set forth, FreeMotion Fitness shall provide at their option either repair, replacement, or refund of the purchase price. FreeMotion Fitness compensates service providers for warranty trips within their service area. You may be charged additionally for service calls beyond this service area.

FreeMotion Fitness is not responsible or liable for indirect, special, or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product; damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyment or use, or cost of removal or installation; or other consequential damages. Some regions do not allow the exclusion or limitation of consequential damages. Accordingly, the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may have other rights that vary from region to region.

TO CONTACT FREEMOTION FITNESS

See HOW TO CONTACT CUSTOMER CARE above.

Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: lees de volgende voorzorgsmaatregelen door voordat u het product gaat gebruiken om persoonlijk letsel te voorkomen. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar te waarborgen dat alle gebruikers van dit product voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
2. Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
3. Gebruik dit product alleen binnen op een schone, stabiele, niet gladde ondergrond. Zorg dat er voldoende vrije ruimte rond dit product is.

4. Inspecteer dit product voor elk gebruik. Bij beschadiging dient u dit product niet te gebruiken of proberen het te repareren.
5. Dit product is ontworpen om een maximaal gewicht van 272 kg te kunnen ondersteunen. Plaats alleen oefenplanken, balansegels, en peddels op dit product, plaats geen enkel ander voorwerp op dit product. Laat niet meer dan 122 kg aan oefenplanken, balansegels, en peddels op dit product.
6. Houd kinderen onder de 12 jaar en huisdieren altijd uit de buurt van dit product.
7. Houd uw lichaam, kleding en haar weg van alle bewegende onderdelen van dit product.

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor het opbergrek gekozen heeft. Het opbergrek is ontworpen om uw oefenplanken, balansegels en peddels op te kunnen ruimen. **Lees deze handleiding voor uw veiligheid en welzijn voordat u het opbergrek gebruikt.**

HOE HET OPBERGREK TE MONTEREN


Maak de zwenkwielen met de meegeleverde schroeven aan de onderkant van het opbergrek vast. Maak ieder zwenkwiel met vier schroeven vast.

HET SCHOONMAKEN VAN HET OPBERGREK

Maak het opbergrek met een vochtige doek en een vloeibaar zacht afwasmiddel schoon. Spoel dan het opbergrek met schoon water af en veeg het helemaal met een doek droog.

PLAATSING VAN DE WAARSCHUWINGSSTICKER

Deze tekening geeft de plaats van de waarschuwingssticker aan. **Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST en een gratis vervangsticker aan te vragen als de sticker ontbreekt of onleesbaar is.** Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: het kan zijn dat de sticker niet of ware grotte afgebeeld is.



HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding of om vervangende onderdelen te kopen, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Klantendienstafdeling:

Binnen de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Maandag-Vrijdag

07:00-18:00 GMT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521

Maandag-Vrijdag

07:00-18:00 GMT

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODE EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit product geen productiefouten heeft onder normale gebruiksomstandigheden en bij normaal onderhoud. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de factuurdatum van de aankoop. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Het navolgende maakt de garantie op dit product ongeldig:

1. Deze garantie is alleen van toepassing op de originele eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De productieggarantie is alleen van toepassing op producten die worden verkocht in de Verenigde Staten en Canada. Neem contact op met uw bevoegde FreeMotion Fitness-dealer voor meer informatie over productiedekking in uw land.
3. Foutief gebruik, misbruik of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het maximum gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Schade veroorzaakt door verplaatsing van dit product, of onjuiste opslag waaronder verplaatsen of opslaan van dit product op zijn kant.
6. Gebruik of opslag van dit product buitenshuis of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid zoals spa's en zwembadomgevingen.

Deze garantie is niet van toepassing op het volgende:

1. Cosmetische items waaronder handgrepen, stickers en labels.

2. Kosten voor ophalen en bezorgen of verzending die verband houden met reparaties.
3. Een probleem voortkomend uit een onjuiste montage of levering.

WAT TE DOEN ALS REPARATIES NODIG ZIJN

FreeMotion Fitness garantieonderhoud kan worden verkregen door contact op te nemen met de bevoegde dealer waar u dit product heeft gekocht. Zorg dat u uw originele factuur en serienummerinformatie tot uw beschikking heeft. Als dit product een defect heeft volgens de garantievoorwaarden, dan zal FreeMotion Fitness naar eigen oordeel zorgen voor reparatie, vervanging of vergoeding van de aankoopprijs. FreeMotion Fitness vergoedt serviceleveranciers voor garantieroutes binnen hun onderhoudsgebied. Er kunnen u aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor onderhoudsbezoeken buiten dit onderhoudsgebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit, of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST hierboven.

Manuel de l'Utilisateur

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessure grave, veuillez lire les précautions suivantes avant d'utiliser cet équipement. FreeMotion Fitness n'assume aucune responsabilité pour des préjudices corporels ou des dommages matériels résultant de l'utilisation de cet équipement.

1. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de cet équipement sont suffisamment informés de toutes les mises en garde et précautions.
2. Utilisez cet équipement uniquement comme décrit dans ce manuel.
3. Utilisez cet équipement uniquement à l'intérieur sur une surface propre, horizontale et non glissante. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de cet équipement.

4. Vérifiez cet équipement avant chaque utilisation. N'utilisez pas cet équipement et n'essayez pas non plus de le réparer s'il est endommagé.
5. Cet équipement a été conçu pour supporter un poids maximum de 272 kg. Stockez uniquement des planches d'exercice, des sacs d'équilibre et des pagaies sur cet équipement ; évitez de placer d'autres objets sur cet équipement. Évitez de placer plus de 122 kg de planches d'exercice, de sacs d'équilibre et de pagaies sur cet équipement.
6. Maintenez toujours les enfants de moins de 12 ans ainsi que les animaux domestiques éloignés de cet équipement.
7. Éloignez votre corps, vos vêtements et vos cheveux de toutes les pièces mobiles de cet équipement.

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le rack de stockage. Le rack de stockage est conçu pour maintenir en ordre vos planches d'exercice, sacs de gonflage et pagaies. **Pour votre sécurité et votre bien, lisez ce manuel avant d'utiliser le rack de stockage.**

COMMENT ASSEMBLER LE RACK DE STOCKAGE


Utilisez les vis fournies pour fixer les roulettes dans la face inférieure du rack de stockage. Fixez chaque roulette avec quatre vis.

ENTRETIEN DU RACK DE STOCKAGE

Nettoyez le rack de stockage avec un chiffon humide et du liquide vaisselle doux. Puis, rincez le rack de stockage avec de l'eau claire et séchez-le entièrement avec une serviette.

PLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Ce dessin indique l'emplacement de l'autocollant d'avertissement. **Si l'autocollant est absent ou illisible, reportez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE et commandez un autocollant de remplacement gratuit. Coller l'autocollant à l'emplacement indiqué.** Remarque : il est possible que la taille de l'autocollant présenté ne corresponde pas à la taille réelle.



COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel ou pour acheter des pièces de rechange, contactez le Service à la Clientèle le plus proche :

Dans les Etats-Unis

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 7 a.m.–6 p.m. TM

Courriel: customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Etats-Unis

Hors des Etats-Unis

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521

Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

PÉRIODES ET COUVERTURES DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit que cet équipement est exempt de tout vice de matériau et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pour une (1) année, sauf indication contraire sur la facture.

La période de garantie démarre à partir de la date d'achat indiquée sur la facture. Toute pièce réparée ou remplacée durant la période de garantie sera garantie pendant la durée restante de la période de garantie initiale.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

Les faits suivants entraînent l'annulation de la garantie de cet équipement:

1. La présente garantie ne s'applique qu'au propriétaire initial et n'est pas transférable.
2. La garantie main-d'œuvre ne s'applique qu'aux produits vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre revendeur agréé FreeMotion Fitness pour des renseignements sur la couverture de la main-d'œuvre dans votre pays.
3. Toute utilisation abusive, tout mauvais traitement ou tout entretien incorrect.
4. Les utilisateurs ayant un poids supérieur au poids maximum indiqué dans le présent manuel.
5. Détérioration causée par le déplacement de l'équipement ou par un rangement inapproprié, notamment le déplacement et le rangement de l'équipement sur le côté.
6. L'utilisation ou le rangement de l'équipement à l'extérieur des bâtiments ou dans des environnements à haute humidité, notamment dans les espaces spa et piscine.

La présente garantie ne concerne pas les éléments suivants :

1. Les aspects esthétiques tels que les poignées, les autocollants et les étiquettes.

2. Les frais de récupération, de livraison ou de transport impliqués dans une réparation.
3. Tout problème résultant d'un assemblage incorrect ou d'une livraison inappropriée.

QUE FAIRE SI UN ENTRETIEN EST REQUIS

Vous pouvez profiter du service de garantie de FreeMotion Fitness en contactant le fournisseur agréé chez lequel vous avez acheté cet équipement. Veillez à garder la facture originale ainsi que le numéro de série. Dans le cas où cet équipement connaîtrait une panne entrant dans le cadre de la garantie, FreeMotion Fitness procédera, à sa discrétion, à une réparation, un remplacement ou un remboursement du prix d'achat. FreeMotion Fitness dédommage les prestataires de services pour les déplacements dans le cadre de la garantie effectués au sein de leur zone de services. Vous risquez d'être facturé un surplus pour les appels de service en dehors de cette zone de services.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable et ne peut être tenu responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs survenant ou en relation avec l'utilisation ou le fonctionnement de l'équipement ou des dommages résultant de pertes économiques, de pertes de propriétés, de pertes de revenus ou de profits, de perte de jouissance ou d'utilisation ou de coûts de retrait, d'installation ou de tout autre dommage indirect. Certaines régions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais il se peut que vous disposiez d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Reportez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.

Bedienungsanleitung

WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor Benutzung des Gerätes. FreeMotion Fitness übernimmt keine Verantwortung für persönliche Verletzungen oder Sachschäden, die durch Verwendung des Produktes oder am Produkt entstanden sind.

1. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, alle Benutzer des Geräts hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen zu informieren.
2. Verwenden Sie diese Gerät nur so, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Benutzen Sie dieses Gerät nur im Haus auf einem sauberen, ebenen und rutschfesten Boden. Zur Verwendung dieses Geräts muss genügend Platz vorhanden sein.
4. Untersuchen Sie dieses Gerät vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie auch nicht, es selbst zu reparieren.
5. Dieses Produkt ist für ein Maximalgewicht von 272 kg (545 dt. Pfund) zugelassen. Geben Sie nur Trainingsboards, Balance-Sockel und Paddel auf dieses Produkt; versorgen Sie keine anderen Sachen auf dieser Ablage. Man darf nur ein Gesamtgewicht von 122 kg (244 Pfund) an Trainingsboards, Balance-Sockeln und Paddeln auf diesem Produkt versorgen.
6. Kinder unter 12 und Haustiere sollten unbedingt vom Gerät ferngehalten werden.
7. Halten Sie Ihren Körper, die Kleidung und Ihr Haar weit genug entfernt von den beweglichen Teilen dieses Produktes.

BEVOR MAN BEGINNT

Vielen Dank für Ihre Wahl des Stapelregals. Das Stapelregal wurde zur Aufbewahrung des Trainingsboards, der Balance-Sockel und der Paddel konstruiert. **Zur Sicherheit und zu Ihrem Vorteil, lesen Sie die Bedienungsanleitung durch bevor Sie das Stapelregal in Betrieb nehmen.**

ZUSAMMENSTELLEN DES STAPELREGALS

Benutzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, um die Rollfüße auf der Unterseite des Stapelregals zu befestigen. Befestigen Sie die Rollfüße mit je vier Schrauben.


WARTUNG DES STAPELREGALS

Säubern Sie das Stapelregal mit einem feuchten Tuch und einem milden Geschirrspülmittel. Wischen Sie dann das Stapelregal mit sauberem Wasser nach und trocknen Sie es mit einem Handtuch ab.

ANBRINGEN DER WARNUNGS-AUFKLEBER

Der Warnungsaufkleber soll an der Stelle, die in der Abbildung angedeutet wird, angebracht werden. **Sollte der Aufkleber nicht im Lieferumfang enthalten sein oder sollte dieser unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN) und fordern Sie einen neuen Aufkleber an. Kleben Sie den Aufkleber an die angedeutete Stelle.**

Anmerkung: Der Aufkleber ist möglicherweise nicht in wahrer Größe abgebildet.



SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Sollten Sie noch Fragen haben oder um Ersatzteile zu kaufen, treten Sie mit dem nächstgelegenen Kundendienst in Verbindung:

Innerhalb den Vereinigten Staaten

Telefonieren: 1-800-201-2109, Mo –Fr 7:00–18:00 MT

E-Mail: customercare@freemotionfitness.com

Postanschrift:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Vereinigten Staaten

Außerhalb der Vereinigten Staaten

Telefonieren: 001-800-527-5417 oder

001-435-786-3521

Montag–Freitag 6:00–18:00 MT

E-Mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

FRIST UND UMFANG DER GEWÄHRLEISTUNG

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Benutzung und normalen Betriebsbedingungen frei von Material- oder Fertigungsfehlern ist. Ersatzteile und Arbeitskosten werden für ein (1) Jahr übernommen, sofern auf dem Rechnungsbeleg nicht anders festgelegt.

Die Garantieperiode beginnt mit dem Kaufsdatum auf dem Kassenbon. Teile, welche innerhalb dieser Garantieperiode repariert oder ersetzt werden, sind dann bis zum Ende der ursprünglichen Garantieperiode garantiert.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die folgenden Konditionen machen diese Garantie ungültig:

1. Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Besitzer gültig und kann nicht auf einen weiteren Besitzer übertragen werden.
2. Die Garantie für Arbeitskosten gilt nur für Produkte, die in den USA oder in Kanada verkauft wurden. Kontaktieren Sie einen bevollmächtigten FreeMotion Fitness Händler für Details in Bezug auf Übernahme von Arbeitskosten in Ihrem Land.
3. Jegliche Zweckentfremdung, Missbrauch oder unsachgemäßer Service.
4. Benutzer, die mehr als die maximale Gewicht des Benutzers in diesem Handbuch aufgeführten wiegen.
5. Schäden, die durch Transport des Produkts entstanden sind oder durch falsche Lagerung, inklusive Transport oder Lagerung des Produktes auf der Seite.
6. Benutzung oder Lagerung des Produktes im Freien oder in sehr feuchten Räumlichkeiten wie Spas oder Schwimmbädern.

Diese Garantie ist nicht gültig für:

1. Kosmetische Teile inklusive Griffe, Aufkleber und Etiketten.
2. Abholen und Zustellen oder Frachtkosten, welche mit einer Reparatur zusammenhängen.
3. Jegliche Probleme, welche durch falsche Montage oder Zustellung entstanden sind.

WAS TUN, WENN MAN SERVICE BRAUCHT

FreeMotion Fitness Garantieleistungen kann man erhalten, indem man den Vertreter, von dem man das Gerät gekauft hat, kontaktiert. Der Original-Kaufbeleg und die Seriennummer werden dazu gebraucht. Sollte dieses Gerät unter den Garantiebestimmungen versagen, dann wird FreeMotion Fitness nach Ermessen das Gerät reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. FreeMotion Fitness ersetzt Kundendienstleistern die Fahrt innerhalb ihres Servicebereichs. Wenn Sie nicht in einem Servicebereich liegen, sind Sie für die Kosten außerhalb des Servicebereichs selbst verantwortlich.

FreeMotion Fitness ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte, spezielle oder sich aus anderen Gründen ergebende Schäden, welche durch die Benutzung oder die Leistung des Produkts entstanden sind oder Schäden, die mit wirtschaftlichem Verlust, Verlust von Eigentum, Verlust von Einkommen oder Profit, Verlust von Freude an der Benutzung, Kosten von Abtransport, Installation oder anderer Folgeschäden zusammenhängen. Verschiedene Staaten erlauben einen Haftungsausschluss von Folgeschäden nicht. Deshalb mögen diese Haftungsausschlüsse auf Sie nicht zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle Rechte. In verschiedenen Staaten stehen dem Konsumenten weitere Rechte zu.

MIT FREEMOTION FITNESS IN KONTAKT TRETEN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.

Guia do Utilizador

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠ AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, leia as seguintes precauções antes de utilizar este produto. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos à propriedade provocados por este produto ou pela utilização do mesmo.

1. É da responsabilidade do proprietário assegurar que todos os utilizadores deste produto estão adequadamente informados quanto a todas as precauções.
2. Utilize este produto apenas da forma descrita no manual.
3. Utilize este produto apenas no interior e sobre uma superfície limpa, nivelada e anti-deslize. Certifique-se de que existe espaço livre suficiente à volta deste produto.
4. Inspeccione o produto antes de cada utilização. Não utilize este produto nem tente repará-lo se estiver danificado.
5. Este produto está concebido para suportar um peso máximo do utilizador de 272 kg. Coloque sobre este produto apenas placas de exercício, semi-esferas de equilíbrio e remos; não coloque quaisquer outros objetos sobre o produto. Não coloque mais de 122 kg de placas de exercício, semi-esferas de equilíbrio e remos sobre o produto.
6. Mantenha as crianças menores de 12 e os animais de estimação afastados deste produto.
7. Mantenha o corpo, vestuário e cabelo afastados de todas as peças móveis deste produto.

ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por selecionar o suporte de armazenamento. O suporte de armazenamento foi concebido para manter organizadas as placas de exercício, semi-esferas de equilíbrio e remos. **Para sua segurança e comodidade, leia este manual antes de utilizar o suporte de armazenamento.**

COMO MONTAR O SUPORTE DE ARMAZENAMENTO


Utilize os parafusos incluídos para fixar as rodas à parte inferior do suporte de armazenamento. Fixe cada roda com quatro parafusos.

MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE ARMAZENAMENTO

Limpe o suporte de armazenamento com um pano húmido e detergente da loiça suave. Em seguida, enxague o suporte de armazenamento com água limpa e seque-o completamente com uma toalha.

LOCALIZAÇÃO DO AUTOCOLANTE DE AVISO

Esta ilustração indica a localização do autocolante de aviso. **Se o autocolante não se encontrar incluído ou estiver ilegível, consulte COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: O autocolante pode não ser apresentado no tamanho efetivo.



COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Se tiver dúvidas após ler o manual ou para comprar peças de substituição, contacte o departamento de Assistência ao Cliente mais próximo:

Nos Estados Unidos

Ligue: 1-800-201-2109, Seg.-Sex., 07:00-18:00 (fuso horário das Montanhas Rochosas)

Endereço electrónico:

customercare@freemotionfitness.com

Escreva para:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fora dos Estados Unidos

Ligue: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521

Seg.-Sex., 0600-18:00 (fuso horário das Montanhas Rochosas)

Endereço electrónico:

intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIA LIMITADA

COBERTURA E PERÍODOS DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto não tem defeitos de fabrico nem de material em condições normais de assistência e utilização. As peças e a mão de obra têm garantia de um (1) ano, a menos que a fatura especifique de outra forma.

O período de garantia começa na data de aquisição da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante este período de garantia têm garantia durante o resto do período de garantia original.

CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

A garantia deste produto fica anulada nas seguintes situações:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e não pode ser transferida.
2. A garantia de mão de obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA ou Canadá. Contacte o seu revendedor autorizado FreeMotion Fitness para obter detalhes sobre a cobertura da mão de obra no seu país.
3. Qualquer má utilização, abuso ou assistência indevida.
4. Utilizadores com peso superior ao peso máximo de utilizador indicado neste manual.
5. Danos provocados por mover o produto ou condições de armazenamento desadequadas, como mover ou armazenar o produto de lado.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes com humidade elevada, como áreas de spa ou piscina.

Esta garantia não se aplica ao seguinte:

1. Artigos decorativos como punhos, autocolantes e etiquetas.
2. Custos de recolha e entrega, ou de transporte, implicados numa reparação.

3. Qualquer problema resultante de montagem ou entrega indevidas.

O QUE FAZER SE FOR NECESSÁRIA ASSISTÊNCIA

A assistência de garantia FreeMotion Fitness pode ser obtida através do contacto a um revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Certifique-se de que guarda a fatura original e as informações do número de série. Se este produto falhar ao abrigo dos termos da garantia, a FreeMotion Fitness oferece reparação, substituição ou compensação do preço de aquisição, conforme o que a própria FreeMotion Fitness considerar mais adequado. A FreeMotion Fitness compensa os fornecedores de assistência pelas viagens ao abrigo da garantia dentro da respetiva área de assistência. Pode ser-lhe cobrado um custo adicional por chamadas de assistência fora desta área de assistência.

A FreeMotion Fitness não se responsabiliza nem pode ser responsabilizada por danos indiretos, especiais ou consequentes que surjam de ou em ligação à utilização ou desempenho do produto; danos respeitantes a qualquer perda económica, perda de propriedade, perda de rendimentos ou lucros, perda de entretenimento ou utilização, ou custo de remoção ou instalação, ou quaisquer outros danos consequentes. Algumas regiões não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Em conformidade, as limitações acima podem não se aplicar a si. Esta garantia concede-lhe direitos específicos, e pode ter outros direitos que variem de região para região.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Veja COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE acima.

Guía del Usuario

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión grave, lea las siguientes precauciones importantes antes de utilizar este producto. FreeMotion Fitness no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. Es responsabilidad del propietario el asegurarse de que todos los usuarios de este producto estén adecuadamente informados sobre todas las precauciones.
2. Use este producto solamente como se describe en este manual.
3. Utilice este producto únicamente en el interior, sobre una superficie antideslizante limpia y nivelada. Asegúrese de que el área que rodea a este producto esté suficientemente despejada.

4. Inspeccione el producto antes de cada uso. No use este producto ni intente repararlo si está dañado.
5. El producto ha sido diseñado para soportar un peso máximo total de 272 kg. Coloque sólo tablas de ejercicio, almohadillas de equilibrio y remos en este producto; no coloque ningún objeto sobre este producto. No coloque más de 122 kg de tablas de ejercicio, almohadillas de equilibrio y remos sobre este producto.
6. Mantenga a los niños menores de 12 años y a los animales domésticos alejados de este producto.
7. Mantenga su cuerpo, la ropa y el cabello libre y lejos de todas las partes móviles de este producto.

ANTES DE COMENZAR

Gracias por elegir el bastidor de almacenamiento. El bastidor de almacenamiento está diseñado para guardar en orden sus tablas de ejercicio, almohadillas de equilibrio y remos. **Para su seguridad y beneficio, lea este manual antes de utilizar el bastidor de almacenamiento.**

CÓMO MONTAR EL BASTIDOR DE ALMACENAMIENTO


Utilice los tornillos suministrados para fijar las ruedas a la parte inferior del bastidor de almacenamiento. Fije cada rueda con cuatro tornillos.

CÓMO CUIDAR DEL BASTIDOR DE ALMACENAMIENTO

Limpie el bastidor de almacenamiento con un paño húmedo y jabón lavavajillas suave. A continuación, enjuague el bastidor de almacenamiento con agua limpia y seque por completo con una toalla.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Este dibujo muestra las ubicaciones de la calcomanía de advertencia. **Si falta una calcomanía o está ilegible, por favor vea CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE y pida una calcomanía gratis para reemplazarla. Aplique la calcomanía en el lugar que se muestra.** Nota: La calcomanía puede no mostrarse en su tamaño real.



CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene preguntas después de leer este manual, o para comprar piezas de reemplazo, contacte el Departamento de Servicio al Cliente que le resulte más cercano:

Adentro de los Estados Unidos

Llame: 1-800-201-2109, Lun.–Vier. 7 a.m.–6 p.m. MT

Correo electrónico:

customercare@freemotionfitness.com

Escriba:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Afuera de los Estados Unidos

Llame: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521

Lunes–Viernes 6 a.m.–6 p.m. MT

Correo electrónico:

intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTÍA LIMITADA

PERÍODOS DE GARANTÍA Y COBERTURA

FreeMotion Fitness garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y materiales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. La garantía de piezas y mano de obra tendrá una vigencia de un (1) año contado desde la fecha de compra.

El período de garantía comienza en la fecha de compra que figura en la factura. Cualquier pieza reparada o reemplazada durante este período de garantía quedará garantizada por el resto del período de garantía original.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Los siguientes puntos anularán la garantía sobre este producto:

1. Esta garantía aplica solamente al propietario original y no es transferible.
2. La garantía de mano de obra aplica solamente a productos vendidos en los EE.UU. y Canadá. Contáctese con su distribuidor autorizado de FreeMotion Fitness para obtener detalles sobre cobertura de mano de obra en su país.
3. Todo tipo de mal uso, abuso o mantenimiento inapropiado.
4. Usuarios que pesan más que el peso máximo del usuario que figura en este manual.
5. Daño causado por mover el producto o almacenarlo inadecuadamente, incluido el mover o almacenar el producto acostado.
6. Uso o almacenamiento del producto en la intemperie o en ambientes de humedad alta, incluidas áreas de spa y piscinas.

Esta garantía no aplicará a los siguientes elementos:

1. Elementos cosméticos, incluidos mangos, calcomanías y etiquetas.

2. Gastos de envío o gastos de transporte como resultado de una reparación.
3. Cualquier problema resultante del montaje o envío inadecuado.

QUÉ HACER EN CASO DE NECESITARSE EL SERVICIO

FreeMotion Fitness garantiza que se puede obtener mantenimiento contactándose con el distribuidor autorizado a través del cual el producto fue comprado. Asegúrese de retener su factura original y la información del número de serie. Si este producto experimenta una falla bajo los términos de la garantía determinados, FreeMotion Fitness proveerá según sus opciones, ya sea reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra. FreeMotion Fitness compensa a los proveedores de servicio con viáticos para viajes de garantía dentro de sus áreas de servicio. Puede que haya costos adicionales por llamadas de servicio que sean más allá del área de servicio.

FreeMotion Fitness no es responsable ni está bajo obligación legal por daños directos, especiales o consiguientes resultantes de, o en conexión con el uso o desempeño del producto; daños con respecto a cualquier tipo de pérdida económica, pérdida de propiedad, pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de fruición o uso, gastos de remoción o instalación u otros daños consiguientes. Algunas regiones no permiten la exclusión o restricción de daños consiguientes. Consecuentemente, la restricción mencionada puede no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y puede que goce de otros derechos que varían de una región a otra.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE arriba.

Manuale d'Istruzioni

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: al fine di ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere le seguenti precauzioni importanti prima di utilizzare il prodotto. FreeMotion Fitness declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti del prodotto siano opportunamente informati delle precauzioni.
2. Utilizzare il prodotto esclusivamente seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale.
3. Utilizzare il prodotto esclusivamente su una superficie pulita, piana e non scivolosa. Verificare che vi sia spazio a sufficienza intorno al prodotto.

4. Controllare prima di ogni utilizzo. Se il prodotto è danneggiato non utilizzarlo e non provare a ripararlo.
5. Questo prodotto è stato progettato per un peso massimo utente pari a 272 kg. Posizionare sul prodotto solo le tavole yoga, le semisfere e le pagaie; non utilizzarlo per riporvi altri oggetti. Non collocare più di 122 kg di tavole yoga, semisfere e pagaie sul prodotto.
6. Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata di bambini di età inferiore ai 12 anni e di animali domestici.
7. Mantenere il corpo, gli indumenti e i capelli lontano dalle parti in movimento del prodotto.

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto la rastrelliera. La rastrelliera è stata progettata per riporre le tavole yoga, le semisfere e le pagaie. **Nell'interesse dell'utente, leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la rastrelliera.**

MONTAGGIO DELLA RASTRELLIERA


Utilizzare le viti in dotazione per fissare le rotelle sotto alla rastrelliera. Fissare ogni rotella con quattro viti.

CURA E MANUTENZIONE DELLA RASTRELLIERA

Pulire la rastrelliera con un panno umido e detersivo per piatti delicato. Successivamente, sciacquare la rastrelliera con acqua e asciugarla con uno straccio.

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Questo disegno illustra la posizione dell'etichetta di avvertenza. **Se un'etichetta manca o è illeggibile, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI e richiedere un'etichetta sostitutiva gratuita. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: le etichette possono non essere rappresentate nella loro dimensione reale.



CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande dopo la lettura del presente manuale o per l'acquisto di parti di ricambio, si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti più vicino:

Negli Stati Uniti

Chiamare: 1-800-201-2109, Lun.–Ven. dalle 7.00 alle 18.00 GMT -7 (GMT -6 ora legale)

Email: customercare@freemotionfitness.com

Scrivere a:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Stati Uniti

Fuori degli Stati Uniti

Chiamare: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521
Lun.–Ven. dalle 6.00 alle 18.00

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

FreeMotion Fitness garantisce che questo prodotto è esente da vizi o difetti di fabbricazione e dei materiali in normali condizioni d'uso e manutenzione. Pezzi e manodopera sono garantiti per un (1) anno, se non diversamente specificato nella fattura.

La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'acquirente originario.
2. La garanzia sull'assistenza si applica esclusivamente ai prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Utenti con un peso superiore al peso massimo indicato nel presente manuale.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, oppure dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.
6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.

La presente garanzia non si applica a:

1. accessori ornamentali comprese impugnature, adesivi ed etichette.

2. spese di spedizione o di ritiro e consegna in caso di riparazione.
3. eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, alla sostituzione oppure al rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi al di fuori dell'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni indiretti. Alcune regioni non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che sussistano altri diritti che variano da regione a regione.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare il capitolo CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sopra.

