



## MANUEL DE L'UTILISATEUR

N°. du Modèle VMSY80407.0

N°. de Série \_\_\_\_\_

Notez le numéro de série sur la  
ligne ci-dessus comme référence.




## QUESTIONS ?

Chez FreeMotion Fitness nous  
nous engageons à satisfaire  
notre clientèle entièrement. Si  
vous avez des questions, réfé-  
rez-vous à COMMENT Contac-  
ter le service à la  
clientèle à la dernière page  
de ce manuel.

## ATTENTION

Lisez toutes les précautions et  
les instructions contenues dans  
ce manuel avant d'utiliser cet  
appareil. Gardez ce manuel pour  
vous y référer ultérieurement.



Notre site Internet

[www.freemotionfitness.com](http://www.freemotionfitness.com)

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de blessures graves, veuillez lire toutes les précautions importantes ainsi que les consignes contenues dans ce manuel avant de fixer des stations de poids à la colonne centrale. FreeMotion Fitness n'assume aucune responsabilité pour des préjudices corporels ou des dommages matériels résultant de l'utilisation de la colonne centrale.

1. Toujours consulter son médecin avant de commencer un programme d'exercices quelconque. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes présentant des problèmes de santé préexistants.
2. Utilisez la colonne centrale uniquement comme décrit dans ce manuel.
3. Maintenir la colonne centrale à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. Installez la colonne centrale sur une surface plane, avec un tapis en dessous afin de protéger le plancher ou la moquette.
4. Afin d'éviter que la colonne centrale ne bascule, reposez-la sur le sol en attendant que vous soyez prêt à lui ajouter des stations de poids.

## AVANT DE COMMENCER


Merci d'avoir acheté la colonne centrale pour le système polyvalent de poids FREEMOTION® CARBON™. La colonne centrale reçoit une série de stations de poids destinés à développer chaque groupe majeur de muscles du corps : la station TRAVELING PULLEY (Poulie mobile) (modèle n° VMSY80507.0), la station LEG DEVELOPER (Développeur de Jambe) (modèle n° VMSY80607.0), la station PRESS (Développé) (modèle n° VMSY80707.0), la station WEIGHT ASSIST (Aide poids) (modèle n° VMSY80807.0), et la station LEG PRESS (Développé Jambe) (modèle n° VMSY80907.0).

**Pour acheter des stations supplémentaires, composez le numéro de téléphone indiqué au verso de ce manuel.**

Que vous ayez comme objectif de tonifier votre corps, de développer une bonne masse musculaire ou simplement d'améliorer votre système cardio-vasculaire, le système de poids FREEMOTION CARBON vous aidera à atteindre vos objectifs.

**Pour votre bien, lisez attentivement ce manuel avant d'ajouter des stations de poids à la colonne centrale.** Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si vous voulez commander des pieds de nivelage de rechange, reportez-vous à la section « COMMENT CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE » au verso de ce manuel.

**Avant d'ajouter des stations de poids, assurez-vous que les cinq pieds de nivelage sont fixés à la colonne centrale.**



---

# GUARANTIE LIMITÉE

FreeMotion Fitness garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

## DURÉE DE LA GARANTIE ET COUVERTURE

Utilisation personnelle et commerciale légère

Cadre : à vie

Pièces : 10 ans

Câbles/Courroies : 1 an

Capitonnage et accessoires : 90 jours

Main-d'œuvre : 1 an

L'utilisation commerciale légère est définie comme une utilisation gratuite dans une institution : hôtel, salle de gym dans un immeuble ou dans des bureaux, caserne de pompier ou station de police, hôpital ou centre de thérapie. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation soutenue dans un club de remise en forme, campus universitaire, centre communautaire ou installations militaires. L'utilisation de cet appareil dans un de ces endroits annule la garantie.

## CONDITIONS ET LIMITES

La garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable au propriétaire suivant.
2. La garantie d'un an pour la main d'œuvre ne s'applique que pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la couverture dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids dépasse 159 kg.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, ce qui inclut les spas ou les piscines.

Cette garantie ne s'applique pas pour les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.
2. Prise en charge et livraison ou frais de livraison en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

## QUE FAIRE EN CAS DE RÉPARATION

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenus en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil, ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation, de livraison, d'installation ou tout autre dommage indirect. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. De ce fait, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

## POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Voir COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos de ce manuel.

---

# COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander des pièces de rechange, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. Veuillez préparer l'information suivante avant d'appeler :

- Le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)
- Le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)

Quand vous commandez des pièces de rechange, veuillez aussi nous fournir le NUMÉRO CLÉ et la DESCRIPTION de la/des pièce(s) (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).

## **Téléphone**

Numéro gratuit depuis les Etats-Unis :

1-866-799-8946, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, heure des montagnes rocheuses.

De l'étranger : +1-719-533-2911

## **Email**

Etats-Unis : [fmfvcustomerservice@freemotionfitness.com](mailto:fmfvcustomerservice@freemotionfitness.com)

De l'étranger : [intlcustomercare@freemotionfitness.com](mailto:intlcustomercare@freemotionfitness.com)

## **Courrier**

FreeMotion Fitness

1096 Elkton Drive Suite 600

Colorado Springs CO 80907