




BEDIENUNGS- ANLEITUNG

Modell-Nr. VMSY80407.0

Serien-Nr. _____

Tragen Sie für spätere Referenz
hier die Serien-Nummer ein.

Aufkleber mit
Serien-Nr. →




FRAGEN?

Für FreeMotion Fitness steht die
vollkommene Kundenzu-frieden-
heit an erster Stelle. Falls Sie
Fragen haben, beziehen Sie
sich auf den Abschnitt SICH MIT
DEM KUNDENDIENST IN VER-
BINDUNG SETZEN auf der
Rückseite dieser
Bedienungsanleitung.

⚠ VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle
Hinweise und Anleitungen,
bevor Sie dieses Gerät in
Betrieb nehmen. Heben Sie
diese Anleitung für eventuellen
späteren Gebrauch auf.



Unsere Website:

www.freemotionfitness.com

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie die Gewichtsstationen an der Mittelsäule befestigen. FreeMotion Fitness übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die an der Mittelsäule oder durch deren Benutzung entstanden sind.

1. Bevor man ein Trainingsprogramm beginnt, sollte man einen Arzt konsultieren. Dies gilt besonders für Personen über 35 Jahre und für all diejenigen, die Gesundheitsprobleme haben.
2. Verwenden Sie die Mittelsäule nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Benutzen Sie die Mittelsäule nur im Haus, geschützt vor Feuchtigkeit und Staub. Stellen Sie die Mittelsäule auf einer geraden Unterfläche auf und verwenden Sie eine Matte unter dem Gerät, um den Boden oder Teppich zu schützen.
4. Um ein Umkippen der Mittelsäule zu vermeiden, legen Sie sie auf den Boden, bis Sie bereit sind, eine der Gewichtsstationen zu montieren.


BEVOR SIE ANFANGEN

Wir danken Ihnen für den Kauf der Mittelsäule der vielfach verwendeten FREEMOTION® CARBON™ Gewichtsstation. Durch Verwendung der Mittelsäule kann man weitere Gewichtsstationen anbringen, welche zur Entwicklung aller Hauptmuskelgruppen des Körpers entworfen wurden: die TRAVELING PULLEY-Station (Modellnr. VMSY80507.0), die LEG DEVELOPER (Beinentwickler-Station) (Modellnr. VMSY80607.0), die PRESS-Station (Modellnr. VMSY80707.0), die WEIGHT ASSIST-Station (Modellnr. VMSY80807.0) und die LEG PRESS-Station (Modellnr. VMSY80907.0). **Um weitere Stationen zu kaufen, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung an.**

Ob Sie Ihre Muskeln straffen, vergrößern oder stärken wollen oder ob Sie ihr Herz-Kreislaufsystem verbessern wollen, das FREEMOTION CARBON Gewichtssystem wird Ihnen dabei helfen, spezifische Resultate zu erzielen.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie die Gewichtsstationen an der Mittelsäule montieren. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben oder sollten Sie Ersatz-Ausgleichsfüße anfordern müssen, finden Sie die Kontaktinformation unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Bevor Sie Gewichtsstationen an der Mittelsäule montieren, vergewissern Sie sich, dass sich fünf Ausgleichsfüße an der Mittelsäule befinden.



BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Benutzung und normalen Betriebsbedingungen frei von Schäden der Verarbeitung oder des Materials ist. Die Garantieperiode beginnt mit dem Datum auf dem Kassenbon. Teile, welche während dieser Garantierperiode repariert oder ersetzt werden, sind dann bis zum Ende der ursprünglichen Garantieperiode garantiert.

GARANTIEPERIODEN UND GÜLTIGKEIT

Für den Eigengebrauch und zu leicht kommerziellem Gebrauch

Rahmen: auf Lebenszeit

Teile: 10 Jahre

Kabel/Riemen: 1 Jahr

Polsterung und Zubehör: 90 Tage

Arbeitskosten: 1 Jahr

Leicht-kommerzielle Benutzung ist folgendermaßen definiert: im institutionellen Rahmen, wobei keine Mitgliedsbeiträge bezahlt werden, wie z. B. in einem Hotel, einem Apartment-Fitnesscenter, dem Fitnesscenter in einem Bürogebäude, einer Feuerwehr- oder Polizeistation und in Therapieräumen von Spitälern oder Physiotherapeuten. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in großen, viel-benutzten Räumlichkeiten wie in Health Clubs, Universitäten, Gemeindezentren oder militärischen Installationen vorgesehen. Die Benutzung dieses Gerätes in solchen Einrichtungen erklärt die Garantie als ungültig.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die folgenden Punkte machen diese Garantie ungültig:

1. Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Besitzer gültig und kann nicht auf einen weiteren Besitzer übertragen werden.
2. Die 1-jährige Garantie an Arbeitskosten bezieht sich nur auf Produkte, die in der USA oder in Kanada käuflich sind. Treten Sie mit dem Vertreter für FreeMotion Fitness in Ihrem Land in Kontakt, um Details für Arbeitskosten zu erfragen.
3. Jegliche Zweckentfremdung, Missbrauch oder unsachgemäßer Service.
4. Benutzer mit über 159 kg Körpergewicht.
5. Schäden, die durch Transport des Produkts entstanden sind oder durch falsche Lagerung, inklusive Lagerung des Produktes auf der Seite.
6. Benutzung oder Lagerung des Produktes im Freien oder in sehr feuchten Räumlichkeiten wie Spas oder Schwimmbädern.

Diese Garantie ist nicht gültig für:

1. Kosmetische Teile inklusive Griffe, Aufkleber und Etiketten.
2. Abholen und Zustellen oder Frachtkosten, welche mit einer Reparatur zusammenhängen.
3. Jegliche Probleme, welche durch falsche Montage oder Zustellung entstanden sind.

WAS MAN TUN SOLL, WENN MAN SERVICE BRAUCHT

FreeMotion Fitness Garantieleistungen kann man erhalten, indem man den Vertreter, von dem man das Gerät gekauft hat, kontaktiert. Die Original-Rechnung und die Seriennummer werden dazu gebraucht. Sollte dieses Gerät unter den Garantiebestimmungen versagen, dann wird FreeMotion Fitness nach Ermessen das Gerät reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. FreeMotion Fitness ersetzt Kundendiensten die Fahrt innerhalb ihres Servicebereichs. Wenn Sie nicht in einem Servicebereich liegen, sind Sie für die Kosten verantwortlich.

FreeMotion Fitness ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte, spezielle oder sich aus anderen Gründen ergebende Schäden, welche durch die Benutzung oder die Leistung des Produkts entstanden sind oder Schäden, die mit wirtschaftlichem Verlust, Verlust von Eigentum, Verlust von Einkommen oder Profit, Verlust von Freude an der Benutzung, Kosten von Abtransport, Installation oder anderer Folgeschäden zusammenhängen. Verschiedene Staaten erlauben einen solchen Haftungsausschluss nicht. Deshalb mögen diese Haftungsausschlüsse auf Sie nicht zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle Rechte und in verschiedenen Staaten stehen dem Konsumenten weitere Rechte zu.

MIT FREEMOTION FITNESS IN KONTAKT TRETEN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Wenn Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, wenn Sie Hilfe brauchen oder wenn Sie Ersatzteile bestellen wollen, treten Sie bitte mit dem Kundendienst in Verbindung, der unten aufgelistet ist. Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- die Modellnummer und die Seriennummer des Produktes (auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung vermerkt)
- den Namen des Produktes (auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung vermerkt)

Beim Bestellen von Ersatzteilen halten Sie, bitte, auch die BESTELLNUMMER und die BESCHREIBUNG des/der Teils/Teile bereit (siehe TEILELISTE und die DETAILZEICHNUNG in der Mitte dieser Bedienungsanleitung).

Telefon

Gebührenfrei in der USA: 1-866-799-8946, Mon.–Fr. 8:00–17:00 MST
International: +1-719-533-2911

Email

USA: fmfvcustomerservice@freemotionfitness.com
International: intlcustomercare@freemotionfitness.com

Adresse

FreeMotion Fitness
1096 Elkton Drive Suite 600
Colorado Springs, CO 80907