




MANUALE D'ISTRUZIONI

Modello N° VMSY80407.0

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.




DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale.

⚠ ATTENZIONE:

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.



Nostro website

www.freemotionfitness.com

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: Al fine di ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere tutte le precauzioni importanti e le istruzioni del presente manuale prima di montare le stazioni pesi sulla colonna centrale. FreeMotion Fitness declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso della colonna centrale.

1. Prima di iniziare un programma di allenamento, consultare il medico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone oltre i 35 anni di età con problemi di salute preesistenti.
2. Utilizzare la colonna centrale esclusivamente seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale.
3. Mantenere la colonna centrale in luoghi chiusi, lontano dall'umidità e dalla polvere. Posizionare la colonna centrale su una superficie piana, ponendovi sotto un tappetino per proteggere il pavimento o la moquette.
4. Al fine di evitare il rovesciamento della colonna centrale, appoggiarla al pavimento fino a quando si è pronti per montare una delle stazioni pesi.


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per avere acquistato la colonna centrale per il sistema pesi versatile FREEMOTION® CARBON™. La colonna centrale collega una serie di stazioni pesi realizzate per sviluppare tutte le principali fasce muscolari del corpo: la stazione TRAVELING PULLEY (Puleggia Scorrevole) (modello n. VMSY80507.0), la stazione LEG DEVELOPER (modello n. VMSY80607.0), la stazione PRESS (Pressa) (modello n. VMSY80707.0), la stazione WEIGHT ASSIST (Torre Pesi) (modello n. VMSY80807.0), la stazione LEG PRESS (Pressa Gambe) (modello n. VMSY80907.0). **Per acquistare altre stazioni, telefonare al numero indicato sul retrocopertina del presente manuale.**

Se si desidera tonificare il corpo, aumentare la massa e la forza muscolare oppure ottimizzare il sistema cardiovascolare, il sistema pesi FREEMOTION CARBON contribuisce a ottenere i risultati specifici desiderati.

Nell'interesse dell'utente, leggere attentamente il presente manuale prima di montare le stazioni pesi sulla colonna centrale. In caso di quesiti relativi al presente manuale o se si necessita di piedini livellatori di ricambio, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA sul retrocopertina del presente manuale.

Prima di montare le stazioni pesi, accertare che i cinque piedini livellatori siano fissati alla colonna centrale.



GARANZIA LIMITATA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

Uso domestico e commerciale

Telaio: a vita

Pezzi: 10 anni

Cavi/Nastri: 1 anno

Rivestimento e accessori: 90 giorni

Assistenza: 1 anno

Con uso commerciale si intendono tutti quei luoghi dove viene allestita una sala fitness non a pagamento (per es. sale fitness in hotel, condominiali, aziendali, in stazioni di polizia o vigili del fuoco, in ospedale o in luoghi per la terapia riabilitativa). Questo prodotto non è stato concepito per l'uso in grandi centri fitness, in licei o università o in strutture dell'esercito. La garanzia decade se il prodotto sarà utilizzato in una delle summenzionate strutture.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade al sopraggiungere delle seguenti condizioni.

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'originario acquirente.
2. La garanzia relativa all'anno di assistenza è valida solo per i prodotti venduti in USA e Canada.
Contattare il rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per la copertura dell'assistenza nel vostro paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Utenti di peso superiore alle 159 kg.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.
6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità compresi complessi termali e piscine.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcune Stati non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto, la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che esistano altri diritti che variano da stato a stato.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare il capitolo CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Se dopo la lettura del presente manuale sorgessero ulteriori dubbi, se avete bisogno di assistenza o se dovete ordinare dei pezzi di ricambio, vi preghiamo di contattare il Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e al numero di telefono sotto riportati. Vi preghiamo di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il numero di modello e il numero di serie del prodotto (consultare la copertina del presente manuale);
- il nome del prodotto (consultare la copertina del presente manuale),

Quando dovete ordinare un pezzo di ricambio, fornite il NUMERO del/dei pezzo/i E LA RELATIVA DESCRIZIONE (consultare la LISTA DEI PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).

Telefono

Numero verde negli USA: 1-866-799-8946, da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 17:00 GMT -7 (GMT -6 ora legale)
Internazionale: +1-719-533-2911

Email

USA: fmfmcustomerservice@freemotionfitness.com
Internazionale: intlcustomercare@freemotionfitness.com

Posta

FreeMotion Fitness
1096 Elkton Drive Suite 600
Colorado Springs CO 80907