

# 1 Colocar el adaptador de base para Radio en la base

Deberá colocar un adaptador de base para Radio compatible con su Radio en la base para el hogar.

**A.** Ubique el adaptador de base para Radio que sea compatible con su Radio.


**Si tiene una Radio XM o SiriusXM:** Si su Radio tiene la marca **XM\*** o **SiriusXM\***, seleccione el adaptador de base para Radio marcado como **XM & SIRIUSXM** en la parte trasera del adaptador.




**Si tiene una Radio Sirius:** Si su Radio tiene la marca **Sirius\***, seleccione el adaptador de base para Radio marcado como **SIRIUS** en la parte trasera del adaptador.




**B.** Ubique y coloque el adaptador de base para Radio que seleccionó en la base para el hogar. Asegúrese de que el adaptador esté centrado y bien colocado en la base.



**C.** Una vez que el adaptador esté bien colocado en la base para el hogar, utilice su dedo para presionar ligeramente la parte superior del adaptador contra la base hasta que escuche un clic. El adaptador de base para Radio estará instalado.



En caso de que deba retirar el adaptador de base para Radio de la base para el hogar, utilice la uña para presionar ligeramente la parte superior del adaptador y luego utilice un objeto largo y delgado, como un clip, un destornillador o algo similar para levantar el adaptador hasta separarlo de la base. Luego quite el adaptador de la base.




\*Si no sabe si su Radio es una Radio XM, SiriusXM o Sirius, revise la etiqueta al dorso de la Radio. Si la etiqueta de su Radio dice XM Radio ID o Radio ID, y tiene un número alfanumérico de 8 dígitos, es una Radio XM o una SiriusXM. Si la etiqueta de su Radio dice Sirius ID, SID o ESN, y tiene un número de 12 dígitos, es una Radio Sirius.


# 2 Conectar la base para el hogar y ensamblar la Radio en la base

Seleccione una ubicación cercana a su sistema estéreo o altavoces de potencia y también donde el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar llegue hasta la base para el hogar. La ubicación debe ser de fácil acceso y proporcionar una buena visibilidad de la pantalla, pero no debe ubicarse donde esté expuesta directamente a la luz del sol, lo cual afectará la visibilidad de la pantalla.


**A.** Conecte la antena para el interior y el exterior del hogar al conector **plateado ANT** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.



**B.** Conecte el adaptador de corriente para el hogar al conector de **encendido (PWR) rojo** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar y, luego, conéctelo a un tomacorriente de pared.



**C.** Coloque su Radio en la base para el hogar.



**D.** Para encender su Radio, presione el **botón de encendido (Power)**.

**NOTA:** Su Radio puede ser un modelo diferente del que se muestra aquí.

# 3 Colocar y orientar la antena para el interior/exterior del hogar

**A.** Verifique el indicador de intensidad de la señal en la pantalla de la Radio. Si hay 2 o 3 barras verticales de intensidad de la señal, continúe con el paso 4. Si no es así, continúe con el paso 3B que se encuentra más abajo.

**B.** Consulte la Guía del usuario de su Radio (vaya a [www.siriusxm.com/guides](http://www.siriusxm.com/guides)) para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la pantalla de **Indicador de señal, Señal u Orientación de la antena** de su Radio, para ver una indicación visual de intensidad de la señal.

**C.** Pruebe experimentar con la antena para el interior y el exterior del hogar a fin de tener una idea de cómo es la recepción en ese lugar. Si la barra de la señal satelital o terrestre (o ambas) están completas hasta más de la mitad, usted está recibiendo una buena señal y ha terminado de orientar la antena. Salga de la pantalla de **Indicador de señal, Señal u Orientación de antena** y continúe con el paso 4.


**D.** Si aún no recibe una buena señal, mueva la antena alrededor de la habitación o de una habitación a otra. Oriéntela hacia diferentes ventanas; intente **acercar la antena a una ventana, preferentemente a una ventana con orientación Sur**.

¿No está seguro en qué dirección está el Sur? Piense por dónde sale el sol (en el Este) y por dónde se pone (en el Oeste). Luego póngase de pie de modo que el Este quede a su izquierda y estará mirando al Sur. ¿Hay una ventana en la dirección en la que está mirando? Coloque la antena en la repisa de la ventana y asegúrese de que se encuentre frente al vidrio y no al marco de la ventana. Si recibe una buena señal satelital o terrestre (o ambas), ha terminado de orientar la antena. Salga de la pantalla de **Indicador de señal, Señal u Orientación de antena** y continúe con el paso 4.

Si no pudo encontrar una ubicación interior para la antena, deberá ubicarla en el exterior. Consulte la Guía del usuario del Kit de base y reproducción para el hogar SiriusXM SXDH3 para ver opciones de ubicación al aire libre. Visite [www.siriusxm.com/guides](http://www.siriusxm.com/guides) para acceder a la Guía del usuario.



\*Las pantallas que se muestran arriba son representativas y pueden ser diferentes de las pantallas que se muestran en su Radio.




# 4 Conexión del audio

La base para el hogar puede conectarse a su sistema estéreo o a un juego de altavoces de potencia.


**Para conectar la base para el hogar a su sistema estéreo:**

- A.** Tome el cable de audio estéreo provisto y conecte el conector simple al conector **AUDIO verde** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
- B.** Conecte el conector blanco izquierdo y el rojo derecho del cable de audio estéreo con cualquier entrada disponible que no sea PHONO en su sistema estéreo. (Si las entradas de su estéreo están marcadas en rojo y negro, conecte la clavija blanca en la entrada negra).
- C.** Encienda el sistema estéreo y asegúrese de seleccionar la entrada correcta de su sistema estéreo para la conexión de entrada AUXILIAR (**Aux In**) o de LÍNEA (**Line In**).
- D.** Si ha conectado todo de manera correcta y recibe la señal, debería escuchar el audio de SiriusXM.
- E.** Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la Guía del usuario de su Radio (visite [www.siriusxm.com/guides](http://www.siriusxm.com/guides)) para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el nivel de audio.



**Para conectar la base para el hogar a sus altavoces de potencia:**

- A.** Conecte los altavoces de potencia al conector **AUDIO verde** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
- B.** Conecte los altavoces de potencia a un tomacorriente de pared.
- C.** Encienda los altavoces de potencia.
- D.** Si ha conectado todo de manera correcta y recibe la señal, debería escuchar el audio de SiriusXM.
- E.** Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la Guía del usuario de su Radio (visite [www.siriusxm.com/guides](http://www.siriusxm.com/guides)) para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el nivel de audio.





Kit de base y reproducción para el hogar

## GUÍA RÁPIDA DE INICIO



Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad física, las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar una instalación de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza por daños ni lesiones que resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o un producto de terceros. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la instalación, la desinstalación ni la reinstalación de cualquier producto.

Sirius XM Radio Inc.  
1221 Avenue of the Americas  
New York, NY 10020

[siriusxm.com](http://siriusxm.com)

1.866.635.2349

© 2014 Sirius XM Radio Inc.

SXDH3QSG 140812a



## Funciones del control remoto

**Botón de encendido**  
Presiónelo para encender y apagar la Radio.

**Botones de pausa y reproducción**  
Para Radios que tienen estas funciones, pause, rebobine y reproduzca de nuevo la radio en vivo y los canales favoritos inteligentes.

**Botón de selección**  
En un menú o lista, presione para confirmar la selección del elemento resaltado; para Radios SiriusXM que tienen estas funciones, en TuneMix o TuneScan, presione el botón para finalizar TuneMix/Scan y seguir reproduciendo el canal sintonizado actualmente. En algunas Radios Sirius, presione para ingresar directamente un número de canal.

**Botón TuneMix/Memo**  
Para Radios SiriusXM que tienen esta función, presione el botón para iniciar TuneMix; para Radios Sirius que tienen esta función, presione el botón para guardar canciones o artistas.

**Botón FM**  
Para Radios que tienen esta función, presione el botón para acceder y desplazarse por las estaciones FM programadas. (Solamente para bases para vehículo).

**Botones numéricos**  
Presione los botones para sintonizar un canal guardado como favorito; para Radios que tienen esta función, también puede ingresar un número de canal y sintonizar directamente ese canal.

**Botón saltar**  
Para Radios que tienen esta función, puede acceder directamente a información sobre el tráfico y el clima de la ciudad elegida, así como también acceder al canal anterior o a un canal favorito.



**Botones con flechas hacia arriba y abajo**  
Presiónelos para obtener una vista previa y sintonizar los canales de la lista de canales; también presione para desplazarse por las listas y resaltar los elementos del menú.

**Botones con flechas hacia la izquierda y la derecha**  
Presiónelos para buscar canales por categoría.

**Botón de menú**  
Presione para acceder a las opciones de configuración y las funciones avanzadas.

**Botón TuneScan**  
Para radios que tienen esta función, presione el botón para iniciar TuneScan.

**Botón directo/botón de pantalla**  
Para las Radios XM y SiriusXM que tienen esta función, presione directamente el botón para ingresar un número de canal; para las Radios Sirius que tienen esta función, presione el botón para personalizar la manera en que visualiza el contenido en pantalla.

**Botón Silencio**  
Presiónelo para silenciar el audio. Presione el botón nuevamente para volver a activar el audio.

**Botón de grupo**  
Para Radios que tienen esta función, presione el botón para cambiar entre las bandas o los grupos de canales favoritos.

**¡IMPORTANTE!**  
Tire de la pestaña y retírela antes de usar el control remoto.

TIRAR



## Especificaciones

### Sistema

Requisitos de alimentación: 110 V CA, 200 mA (máx.)  
Temperatura de funcionamiento: -4° F a +140° F (-20° C a +60° C)  
Salida de audio: 1.5 V<sub>rms</sub> (máx.)

### Base para el hogar

Dimensiones: 4.1 pulg (An.) x 1.8 pulg (Al.) x 1.7 pulg (P)  
105 mm (An.) x 45 mm (Al.) x 44 mm (P)

Peso (sin el adaptador): 1.8 onzas (50 g)  
Peso (con el adaptador): 1.9 onzas (54 g)  
Conector de audio: 1/8 pulg (3.5 mm) hembra  
Conector de antena: SMB macho

### Control remoto

Dimensiones: 1.6 pulg (An.) x 4.7 pulg (Al.) x 0.63 pulg (P)  
41 mm (An.) x 120 mm (Al.) x 64 mm (P)  
Peso: 2.1 onzas (60 g)

Batería: CR2032 (3 V)

### Adaptador de corriente para el hogar

Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0.2 A  
Salida: 5.0 V CC, 1.0 A

### Antena para el interior y el exterior del hogar

Tipo: SiriusXM para el interior y el exterior  
Conector: SMB hembra  
Largo del cable: Aproximadamente 20 pies (6.1 m)

### Cable de audio estéreo

Conectores: 1/8 pulg (3.5 mm) macho estéreo a RCA izquierdo y derecho  
Largo del cable: Aproximadamente 5.9 pies (180 cm)



## Información legal importante


©2014 Sirius XM Radio Inc. "Sirius", "XM" y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. Visite [www.siriusxm.com/channellineup](http://www.siriusxm.com/channellineup) para consultar actualizaciones. Toda la programación/la lista de canales/el servicio XM están sujetos a cambios o prioridad. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Nuestro servicio de satélite está disponible solamente para las personas mayores de 18 años de edad en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y en DC. Nuestro servicio de satélite Sirius también está disponible en PR (con limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área de servicio de satélite, y también en AK y HI. Ciertos canales no están disponibles en nuestro servicio de radio por Internet o en los dispositivos móviles.

ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.




## ¿Qué hay en la caja?




Base para el hogar



Control remoto




Adaptador de base para Radio XM y SiriusXM




Adaptador de base para Radio Sirius



Antena para el interior y el exterior del hogar



Adaptador de corriente para el hogar



Cable de audio estéreo